

# Uživatelská příručka pro CP-UVR LOKÁLNÍ VERZE - KONZOLE

modelové řady 2019 a výše









# Děkujeme Vám, že jste zakoupili DVR značky CP PLUS

V této uživatelské příručce Vám vysvětlíme funkce zařízení a umožníme Vám jej tak využívat naplno. Tato příručka je určena pouze pro přístroje UVR s novým tmavým menu v přístroji (viz. úvodní strana návodu). Na starší přístroje se světlejším menu se tato příručka nevztahuje. Pro vlastní bezpečnost a správnou funkci zařízení je nutné důkladně pročíst upozornění níže:

 Veškerá instalace a provoz zařízení musí vyhovovat místním předpisům pro elektrickou bezpečnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za požáry ani zásahy elektrickým proudem způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací. Doporučujeme ochranu proti výpadkům proudu či přepětí v podobě UPS.

• Během přepravy, skladování a instalace je nepřípustné velké napětí, silné vibrace ani vysoká vlhkost. Zařízení DVR přepravujte bez instalovaného HDD.

• Zacházejte s výrobkem opatrně. Nepřipojujte napájení k DVR před dokončením jeho instalace. Nikdy na DVR nepokládejte předměty a zajistěte nezakrytí odvětrávacích otvorů na spodní desce a bočních stěnách krytu.

• Veškeré opravy a servisní zásahy musí provádět kvalifikovaní servisní technici. Nejsme odpovědni za problémy způsobené neoprávněnými úpravami ani pokusy o opravu.

• DVR musí být umístěno na chladném, suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla, hořlavých a výbušných látek.

 Použijte veškeré příslušenství doporučené výrobcem. Před instalací otevřete balení a zkontrolujte, zda obsahuje všechny části. Pokud v balení něco chybí, kontaktujte co možná nejdříve svého dodavatele..

• Instalaci a nastavení systému by měla provádět firma či osoba, která je seznámena s oblastí CCTV a slaboproudých instalací.

 V případě potřeby či problému se zařízením je možné se obrátit na technickou podporu na emailové adrese <u>podpora@cpplus.cz</u> nebo na konkrétní osobu v sekci kontakty na <u>www.cpplusworld.cz</u>

Elektronická verze manuálu v barevné podobě je volně ke stažení na webu: <u>http://www.cpplusworld.cz/ke-stazeni/</u>



#### Obsah:

1.	Úvod, obsah a kontakty	Strana 1-2
2.	Popis zařízení	Strana 3
3.	Instalace pevného disku do zařízení	Strana 4
4.	První spuštění a základní nastavení systému	Strana 6
5.	Přihlášení do systému a hlavní obrazovka s náhledy	Strana 13
6.	Základní operace na hlavní obrazovce s náhledy	Strana 14
7.	Vzdálení ovládání kamery – PTZ	Strana 19
8.	Přehrávání záznamů	Strana 20
9.	Hlavní nabídka a správa přístroje	Strana 21

Výrobce:	Shenzhen CP PLUS International Ltd.
	14A Xinhaofang Building, Zhongshan Garden Road East, Shannan Avenue North, Nantou Street, Nanshan District
	Shenzhen, China, (+86) 13430561261, <u>www.cpplusworld.com</u>
Dovozce:	CP PLUS s.r.o.

Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí, <u>www.cpplusworld.cz</u>, <u>info@cpplusworld.cz</u>, Tel. +420 603 171 818

Podpora: podpora@cpplus.cz, Tel. +420 604 700 203

Elektronická verze manuálu v barevné podobě je volně ke stažení na webu:

http://www.cpplusworld.cz/ke-stazeni/

## 2. Popis zařízení

Každé zařízení je vybaveno dvojicí USB portů pro připojení myši a flash disku. Na všech našich nahrávacích zařízení také najdete dvojici video výstupů (VGA/HDMI), konektor pro napájení, konektor pro připojení do počítačové sítě a RS485 konektor. Uvnitř zařízení jsou konektory pro připojení pevného disku. Skutečné provedení přístroje se může oproti tomuto manuálu lišit.

#### a. Zadní strana zařízení

Zadní panel zařízení slouží pro připojení jednotlivých periférií, jakožto i pro připojení napájení. Osazení konektory a jejich umístění se může podle modelu lišit.



- A. BNC konektory pro analogové či HDCVI kamery
- B. Zvukový vstup a výstup
- C. HDMI výstup na monitor
- D. Síťový konektor pro připojení DVR k internetu a pro správu přes webové rozhraní
- E. Konektor RS485 pro ovládání externích zařízení
- F. USB konektor pro připojení myši či flash disku
- G. Konektor pro napájení 12V DC
- H. VGA výstup pro připojení monitoru
- I. Šroubek pro uzemnění zařízení

VGA a HDMI výstupy na monitor zobrazují stejný výstup na monitor a nedají se nastavit jako více obrazovek. Jsou tzv. synchronní.

#### b. Přední strana zařízení

Přední panel slouží zejména k vizuální kontrole funkčnosti DVR zařízení. Najdeme zde kontrolku informující o připojení ke zdroji elektrického napětí, kontrolku práce disku a sítě. Dále zde nalezneme druhý USB konektor, kam můžeme zapojit myš a nebo USB flashdisk. Provedení předního panelu může být odlišné podle modelu.



- A. Kontrolka aktivity připojení k počítačové síti
- B. Kontrolka připojení ke zdroji elektrického napětí
- C. Kontrolka činnosti disku
- D. USB konektor pro připojení myši či USB flashdisku

## 3. Instalace pevného disku do zařízení

Pro pořizování záznamu je nutné zařízení vybavit pevným diskem. Doporučujeme používat pevné disky Western Digital řady Purple či Seagate řady SkyHawk. Tyto disky jsou speciálně určené pro práci v nahrávacích zařízeních. Disk není dodávanou součástí zařízení, je nutné ho dokoupit samostatně.

Pro instalaci disku se musíme nejprve ujistit, že zařízení není připojeno ke zdroji elektrického napětí. Dalším krokem je odšroubování všech příslušných šroubků a sundání krytu:



Poté si připravíme disk. Disk vložíme opatrně do zařízení spodní stranou dolu na připravené otvory, konektory směrem doleva. Dbáme zvýšené pozornosti aby pod diskem nezůstal uvězněn žádný kabel či flexa. Jakmile si budeme jisti, že je vše v pořádku usazeno, provedeme připojení disku k přístroji. Nesmíme zapomenout připojit jak napájecí, tak i datový konektor, které najdeme v balíčku s příslušenstvím:



V dalším kroku disk podržíme v přístroji rukou, celý přístroj otočíme spodkem nahoru a opatrně našroubujeme šroubky (které nalezneme u přístroje v balení) do otvorů v disku. Opět dáváme pozor, abychom neprošroubovali flexu či kabel, omylem uvězněný pod diskem. Dáváme také pozor, abychom šroubky přidělávali do správných děr v HDD:



Nyní můžeme zařízení opět zakrytovat a zašroubovat všechny šroubky krytu:



Zařízení je připraveno k provozu. Připojte veškerou kabeláž, kterou budeme potřebovat k nastavení a obsluze zařízení – BNC konektory kamer, video výstup, síťový kabel, myš a nakonec napájení:



Zapojení BNC konektorů provedeme tak, že nasadíme konektor na video vstup zařízení, přetáhneme horní část konektoru přes vodící čep a zamkneme konektor pootočením vpravo, ucítíme lehké zacvaknutí.

V případě použití kabelu UTP můžeme využít prodávaných redukcí z UTP kabelu na BNC konektor.

### 4. První spuštění a základní nastavení systému.

Po připojení napájení se zařízení samo uvede do provozu. Pokud máme vše dobře zapojeno, mělo by se na obrazovce zhruba po deseti sekundách objevit logo CP PLUS a poté by se měl aktivovat průvodce prvním nastavením. Pokud se tak nestane, je potřeba zkontrolovat správně připojený monitor, dobře zvolený vstup a jeho kompatibilitu se zařízením. Zobrazeného průvodce nyní popíšeme. Po prvním spuštění DVR se zobrazuje volba jazyka a video standardu. Video standard v EU používáme PAL, jazyk zvolíme český a stiskneme Save. V následujícím okně zadáme své nové administrátorské heslo do zařízení.





	RCP PLUS	M CP PLU	s CP PLUS 06/06/2019 18:05:10
	~	~	
	Inicializace zařízení		
			3. Ochrana heslem
CAM 1			3
			≍ CPPLUS
CAM 4			6
		Nakreslete odemykací schéma.	KD/S 80 67 64
			Zpēt Přesk. 68
	Video Loss	Video Loss	
CAM 7	7	CAM 8	8

Na další straně nastavíme bezpečnostní obrazec pro rychlejší přístup do zařízení. Zařízení nás vyzve o zadání 2x stejného obrazce. Obrazec lze uložit až po úspěšném zadání, jinak lze jen tento krok přeskočit a nepoužívat přihlašování obrazcem.

	B(CP PL		<b>≍c</b> 06/06/2019 18:05:34	PPLUS
	Inicializace zařízení		~	
			ina hestem	
CAM 1	E-mailová adresa Bezpečnostní otázky	Chcete-li resetovat hesl správně nebo ho včas al	o, zadejte ho ktualizujte 🛛 🗶 d	3 P PLUS
	Otázka 1 Odpověď	Jaká je vaše oblíbená dětská knížka?		
	Otázka 2 Odpověď	Jaké bylo křestní jméno vašeho prvního šéfa?		
CAM 4	Otázka 3 Odpověď	Jak se jmenuje vaše oblíbené ovoce?		6
				53 71 66
			Uložit	72
	Video Loss	Video Loss		
CAM 7		7 CAM 8 8		

Jako poslední krok v této části průvodce zadáme svoji emailovou adresu pro snadnou obnovu zapomenutého hesla a můžeme také vyplnit bezpečnostní otázky. Tuto část průvodce ukončíme tlačítkem uložit.

	IX CP PLUS		HCP-PLUS	<b>⊯сряць</b> 06/06/2019 18:06:02
		~		-
	Obecne			
	Název zařízení	Uni+ DVR		
CAM 1	Č. zařízení	8		3
	Jazyk	Čeština -		# CP PLUS
	Standard videa	PAL -		
	Přehr. v reál. čase(min.)			
	Auto. odhlášení (min.)	10	Při odhlášení monitorovat ka	inál(y)
	Navigační lišta			
	Citlivost myši	• • •	850	
CAM 4				6
				Kb/S
				82
				67
			Zpět D	alší
	Video Loss	Video Loss		
CAM 7	7	CAM 8	8	

V dalším okně nastavíme obecné vlastnosti. Zařízení si můžeme pojmenovat, přidělit mu číslo, opětovně vybrat jazyk či standard, zvolit dobu přehrávání v reálném čase, nastavit za jakou dobu se má uživatel v případě neaktivity ze systému sám odhlásit, zvolit zda-li se bude zobrazovat navigační lišta a případně si můžeme nastavit citlivost myši. Všechny hodnoty na této obrazovce jsou defaultně přednastaveny od výrobce na nejčastěji vhodné hodnoty, které většinou není třeba měnit.

	Decor P	LUS .	CP PLUS	06/06/2019	ECPPLUS 18:06:22
	_			~	
	Datum a čas				
CAM 1		06 / 06 / 2019 18 : 06 : 21 (GMT+01:00)Amsterdam,Berlin,Re DD MM RRRR	ome,Paris +		3 × CP PLUS
	Oddělovač data	/ ~			
	LC Cas zahájení Cas ukončení	<ul> <li>Týden Patum</li> <li>01/01/2000 01:00</li> <li>01/01/2000 00:00</li> </ul>			
CAM 4	NTP				6
		time.windows.com	Manuální ak		Kb/S
	Port	123			81
	Interval(min.)	60			67 66 68
			Zpi	st Další	
	Tuto tos	Video Lois			
CAM 7		7[CAM 8	8		

Další okno slouží pro nastavení data a času. Pokud nechceme dělat žádné změny, a ponechat nastavení času automatické, můžeme dole aktivovat funkci NTP a do pole server vepsat: tik.cesnet.cz a kliknout na manuální aktualizaci. Vše se nastaví samo. Pokud bychom chtěli dělat úpravy ručně, můžeme měnit všechny hodnoty v tomto okně včetně nastavení formátu data a času či počátku a konce letního času.

Poznámka: server time.windows.com není zařízeními na platformě Linux podporován a není funkční, je potřeba jej nahradit jiným (např. zmíněný Cesnet) !

	×	PLUS	CP PLUS	06/06/2	RCPPLUS 2019 18:07:26
	cí*		_		_
	511				
		IPv4 -			
CAM 1		14:07:08:41:4C:5B			3
	DHCP				× CP PLUS
		192 . 168 . 1 . 240			
		192 . 168 . 1 . 1			
	DNS DHCP				
		4.2.2.2			
CAM 4	Alternatîvnî DNS	8.8.8.8			6
	мти	1500			Kb/S 66
					65
	Test			Zpět Další	70
	Video Loss.	Video Lo	10.		
CAM 7		7 CAM 8	8		

Na další straně najdeme důležité nastavení sítě. Pokud toto nastavení nebudeme mít v pořádku, nebude možné přístroj připojit do Vaší sítě, nebude možno přidat IP kamery a nebude jej možno na dálku spravovat. Pokud si nejsme jisti, jaké nastavení IP adres zvolit, aktivujeme obě položky DHCP a klikneme na další. Přístroj získá správné hodnoty od síťového routeru a sám si vše nastaví. Pokud víme, jaké hodnoty použít, zvolíme verzi IP protokolu (IPv4 či IPv6) a zadáme příslušnou volnou IP adresu sítě. Vždy platí, že v IP adrese musí být první tři číselná pole shodná s IP Vašeho routeru či PC a poslední číselné pole musí být jiné (neobsazené na síti). Maska podsítě a výchozí brána musí mít všechny položky stejné, jako ve Vašem PC (respektive brána je IP adresa Vašeho routeru). DNS server taktéž opíšeme z nastavení Vašeho PC či ponecháme přednastavené od výrobce. Úspěšné nastavení můžeme vyzkoušet tlačítkem "Test". V případě problémů se sítí se obraťte na svého IT technika.

	InstaOn CLOUD	M CP PLUS	*	CP PLUS	06/06/2019	■CPPU 18:07:35
CAM 1		Chceteli pomoc Po povolení roz MAC adřesa, ná používají pro vz P2P, zrušte zaškrtnu Online	při vzdálené správě zaříz hraní P2P a připojení k int zev zařízení a sériové čísk dálený přístup. Pokud ne tí políčka.	ení, funkce P2P bud lernetuse shromážd 5. Všechny informaci souhlasíte s povoler	e zapnuta. í adresa IP, e se ním funkce	¥ CP PLUS
CAM 4	Mobilní tel. klient	nujte kód QR	InstaOn Cloud ID	13 Zpēt	Další	Kb/S 67 68 68
CAM 7	Video Loss	7 CAM 8	Video Lora	8		

Další obrazovka nám umožní aktivovat vzdálený přístup do zařízení pomocí InstaOn CLOUD serveru výrobce. Pokud budeme chtít zařízení spravovat pomocí mobilní aplikace či programu pro PC, je potřeba InstaOn povolit, pokud do zařízení budeme přistupovat pouze lokálně přes monitor a myš, necháme InstaOn vypnutý. Pomocí levého QR kódu můžeme stáhnout mobilní aplikace ve Vašem mobilním zařízení, případně pravým QR kódem zkopírovat sériové číslo výrobku, nutné pro používání služby.

	IN CP PLUS		CHICP PLUS		06/06/2019	¥CPPLUS 18:07:53	
	~		-	<u> </u>		~	
	Kodovat						
	Kanál	1					
CAM 1	Hlavní Stream			Vedlejší Stream			3
	Intelli kód						
	Тур	Běžný		Тур	Vedlejší Stream1		CP PLUS
		H.265		Komprese	H.265		
	Rozlišení	960x576(960H)			352x288(CIF)		
	Snímk. rychlost (	25		Snímk. rychlost (	15		
	Typ přenos. rychl.	CBR		Typ přenos. rychl.	CBR		
				Kvalita			
	Interval význ. sní	15		Interval význ. sní…	15		
CAM 4	Přen. rychlost (Kb/s)	1024		Přen. rychlost (Kb/s)	320		6
							Kb/S
		Další nastavení			Další nastavení		81
							69
							70
	Výchozí Kopír.				Zpět	Další	
	Video Loss		1	/ideo Loss			
CAM 7		7 CAM 8		8			

Zde nalezneme volby přenosu obrazu z kamery. Pokud jsou kamery správně připojeny, přístroj si zvolí sám doporučená nastavení pro připojené kamery, pokud kamery nejsou připojené, jsou zobrazena maximální nastavení, která přístroj umí. Jako první položku vidíme výběr kanálu – zde vybereme, jaký kanál chceme nastavovat, případně lze zvolit všechny najednou. Dále je obrazovka rozdělena na dvě oblasti podle streamů. Vlevo můžeme nastavit hlavní (kvalitní) stream a vpravo vedlejší (náhledový) stream pro mobilní zařízení. Dále jsou již jednotlivá nastavení:

- Inteligentní kód chytrý přenos obrazu využívající aktuální využití a požadavek na kvalitu obrazu
- Typ nastavujete jednotlivé přenosy pro běžnou nahrávku, detekci pohybu či pro alarm
- Komprese zde zvolíte typ kodeku, který se bude používat pro uložení videa (čím vyšší číslo, tím úspornější)
- Rozlišení čím větší rozlišení, tím kvalitnější obraz (ale vyšší požadavky na místo na HDD)
- Snímková rychlost čím více snímků za sekundu, tím plynulejší záznam pohybu
- Typ přenosu CBR konstantní přenosová rychlost, VBR variabilní přenosová rychlost (komprese přenosu)
- Kvalita čím větší číslo, tím kvalitnější obraz, ale záznam zabírá více místa na HDD
- Interval významného snímku Za jak dlouho se do záznamu vkládá identifikační snímek (menší lepší)
- Přenosová rychlost čím vyšší rychlost, tím kvalitnější uložený obraz
- Video možno vedlejší stream zapnout či vypnout
- Další nastavení zde můžeme aktivovat audio záznam a jeho kvalitu
- Výchozí stisknutím načtete výchozí nastavení celé stránky
- Další pokračování na další stranu
- Zpět návrat na předchozí stranu

	HCP P	LUS		CP PLUS	06/06/20	■CPPLUS 19 18:08:08
	SNÍMEK				~	
		1	+ /Cas			
CAM 1	Kanál	1				3
	Režím	Časování				A CP PLUS
	Velikost obrazu	352x288(CIF)				
		4				
		1 SPL				
CAM 4						6 K5/S
						51
						67
	Výchozí Kop			Z	pět Další	68
	. Video Loss		Video Loss			
CAM 7		7 CAM 8		8		

Další obrazovka je pro nastavení snímků (uložených obrázků z obrazu). Můžeme zvolit, jak často se snímek uloží, na jakých kanálech, zda-li podle časovače, spouští a nebo při zachycení obličeje. Dále můžeme nastavit kvalitu snímku, kvalitu obrazu a interval.

	HOP PLL	5		HCP PLUS	06/06/2019	ысррция 18:08:14
	ZÁKLADNÍ				~	
	ZANLADINI					
	Plný HDD	Přepsat				
CAM 1		Délka času	~ 60			3
		Vlastní	~ 120	den/dní předem		≍ CP PLUS
CAM 4						6
						67
						69
				Zpět	Další	69
	Video Loss	1	Video Loss		Daisi	
CAM 7		7 CAM 8		8		

Na příští obrazovce máme základní nastavení týkající se zápisu na HDD. Můžeme zde zvolit aktivitu při zaplnění disku (přepisování nejstarších záznamů či zastavení ukládání), jak dlouhé budou části záznamu a po jak dlouhé době si přejeme záznamy mazat. Poslední doporučujeme konzultovat s příslušným úřadem či s právními normami, GDPR atd.

		INCR PLUS		CP PLUS		06/06/20191	₩CPPLUS 8:08:25
						-	
	Záznam						
	Kanál 1		záznam 4 sek.				
CAM 1		Běžný 🧮 0 2 4 6	DP 📕 Alarm 5 8 10 12	MD a Alarm 14 16 18 20	22 24	POS	3
		COLUMN TWO IS NOT	حجالهم عنتاهي			•	
				والعاق ومقار	-	•	
	🗆 Úterý					ø	
						o	
	🗆 Čtvrtek					•	
and the second		THE OWNER WHEN THE OWNER			-	•	
CAM 4						•	6
							KD/S 83
							69 67
	Výchozí	Kopír			7pět	Další	70
- ·	Video Loss		Video Loss				
CAM 7		7 CAM 8		8			

Další obrazovka je pro nastavení záznamů. Zde si nastavíme co a kdy se má uchovávat na HDD. Opět nahoře zvolíme kanál, případně všechny kanály, nastavíme si kolik sekund před událostí se má záznam uchovávat a již nastavíme barevné pruhy podle aktuálního požadavku. Z výroby je přednastaveno pro nepřetržité běžné ukládání a pro detekci pohybu. Můžeme přidat alarmy, inteligentní funkce a pokladní systémy.

		INCP PLUS		CP PLUS	06/06/2019	жср. р. цо 9 18:08:34
	Snímek					
	Kanál 1					
CAM 1		Běžný DP 0 2 4 6	8 10 12 14	MD a Alarm 📕 16 18 20 22	IVS 24	3
					/ 0 / 0	≍ CP PLUS
	🖽 Úterý				<ul> <li>0</li> </ul>	
	Ctvrtek				- a	
CAM 4					-	6
						Kb/S 83 72
	Výchozí	Kopír.	Video Loss	Zpě	t Dokončeno	73
CAM 7		7 CAM 8		8		

Poslední obrazovka je to samé, ale pro ukládání snímků. Po odkliknutí je průvodce prvním spuštěním dokončen.

## 5. Přihlášení do systému a hlavní obrazovka s náhledy

Pokračujeme v průvodci nastavení, kde lze nastavit nejdůležitější vlastnosti systému v pár krocích. Po dokončení úvodního průvodce nastavením nebo po zapojení přístroje do adaptéru se po naběhnutí objeví obrazovka s náhledy. Pravým tlačítkem myši vyvoláme rychlou nabídku, kliknutím na položku "Hlavní nabídka" se objeví přihlášení do systému. Zde zadáme odemykací znak, který jsme zadali při průvodci nastavením.



⋒	Hlavní nabídka	
۲	Přehrávání	-
3	PTZ	į.
	Zobraz. 1	١.
	Zobraz. 4	Þ
	Zobraz. 8	
	Zobraz. 9	
٢	Předch. obrazovka	
٩	Další obrazovka	
8	Ručně	×
٢	Typ náhledu	×
8	Nastavení barev	
-	3G/4G	
Ø	Obraz	



## 6. Základní operace na hlavní obrazovce s náhledy

Pro základní operace slouží rychlé menu, které vyvoláte pravým tlačítkem myši. Úplně základní operací je volba zobrazovaných kamer. Můžeme zvolit pouze jednotlivé kamery a nebo zobrazení čtyř, osmi či vícero kamer najednou (aktuální možnosti se liší podle použitého modelu). Ikonkami "Předchozí" a "Další" obrazovka přepínáme jednotlivé kamery v módu zobrazení jednotlivých kamer.



Při zobrazení jediné kamery, přepínáme následující a předchozí kamery. Při zobrazení vícero kamer najednou přepínáme na další či předchozí stejný počet kamer. Když máme zobrazený maximální počet kamer na obrazovce, ikonky předchozí a další nereagují. V případě, že rozšíříme počet kamer o další IP kamery, budou k dispozici i další možnosti zobrazení obrazovek.

Další dvě položky jsou ruční manipulace s funkcemi přístroje. Podle výbavy Vašeho přístroje se mohou lišit. Uvedeme si základní dvě. První funkce s označením "Záznam" umožňuje nastavit, co přístroj má dělat. Pokud necháme volby na "Auto", přístroj bude zaznamenávat podle nastavených časových a akčních plánů. Zvolit zde můžeme i možnost ručně pro stálý záznam aktivovaný ručně a nebo u jednotlivých kanálů záznam zakázat.

Poznámka: Toto okno ovládá nahrávací funkce přístroje. Pokud je zde nahrávání vypnuto, další položky v plánovači nebudou fungovat!

🔞 Hlavní nabídka		ZÁZNAM
<ul> <li>Přehrávání</li> <li>PTZ</li> </ul>		Hlavní Stream All 1 2 3 4 5 6 7 8
<b>7</b> 7 0 hraz 1		Auto
		Ručně OOOOOOOO
🏭 Zobraz. 4	•	Stop O O O O O O O O
🧱 Zobraz. 8		Vedlejší Stream
🧱 Zobraz. 9		Auto 0 0 0 0 0 0 0 0
😨 Předch. obrazovka		Ručně 🔿 🔿 🔿 🔿 🔿 🔿
Další obrazovka		Stop 🔿 💌 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍
	-	Snímek
🖱 Ručně	Záznam	Povolit O O O O O O O
🧧 Typ náhledu	<ul> <li>Alarm. výstu</li> </ul>	p Deaktivovat 🔿 🖲 🖲 🖲 🖲 🖲 🖲
👂 Nastavení barev		
# 3G/4G		
obraz		Použit Zrušit

Další položka je "Alarm výstup" kde můžeme ručně ovládat sepnutí relé alarmového výstupu, pokud jím přístroj disponuje.

🏠 Hlavní nabídka		Alarm. výstup		
<ul> <li>Přehrávání</li> <li>PTZ</li> </ul>		Ext. alarm Skříň alarmu		
<ul> <li>Zobraz. 1</li> <li>Zobraz. 4</li> <li>Zobraz. 8</li> <li>Zobraz. 9</li> </ul>	F F	Typ alarmu Auto Ručně Stop Stav		
Předch. obrazovka Další obrazovka		Vymazání alarmu	ОК	
🖱 Ručně	Záznam			
<ul> <li>Typ náhledu</li> <li>Nastavení barev</li> <li>3G/4G</li> <li>Obraz</li> </ul>	<ul> <li>Alarm. výstup</li> </ul>			Použít Zrušit

Pokračujeme dalšími položkami. V "Typ náhledu" můžeme vybrat mezi obyčejným rozhraním a nebo mezi stránkou, se zachycenými obličeji, pokud máme aktivní detekci obličeje a chceme tuto funkci používat. Doporučené nastavení je "Běžné". Další rychlou funkcí je "Nastavení Barev", kde si můžeme nastavit barevné podání obrazu na obrazovce. Lze nastavit dvě období v různých časových intervalech.

<ul> <li>๗ Hlavní nabídka</li> <li>๗ Přehrávání</li> <li>๗ PTZ</li> </ul>		
<ul> <li>Zobraz. 1</li> <li>Zobraz. 4</li> <li>Zobraz. 8</li> <li>Zobraz. 9</li> <li>Předch. obrazovka</li> <li>Další obrazovka</li> </ul>	•	
🌐 Ručně	•	
🖭 Typ náhledu	•	<ul> <li>Běžné</li> </ul>
👂 Nastavení barev		Seznam obličejů
🍪 3G/4G		- 2450 -
🙆 Obraz		



Další nabídka "3G/4G" slouží pro obsluhu mobilního připojení skrz externí USB modem. Toto nastavení je bez připojení správného typu modemu neaktivní. Položka "Obraz" slouží pro nastavení obrazu jednotlivých kamer, pokud není připojena žádná kamera, je toto nastavení také neaktivní. Další položka "PTZ" slouží pro vzdálené ovládání připojených kamer. Zde lze nastavovat pohyb, náklon, natočení či vyvolat z kamery její interní menu, pokud je tato funkce podporována. Aby tyto funkce správně fungovaly, musí kamera podporovat funkce PTZ a to jak přímo po kabelu v případě HD kamer a nebo po sériové sběrnici RS485 v případě CVBS analogových kamer.



Poslední dvě položky budete používat nejčastěji. První je položka "Přehrávání", kde najdete Vaše záznamy v zařízení a které je možno přehrát či zálohovat. Další položka "Hlavní nabídka" slouží pro vstup do menu zařízení, kde můžeme celé zařízení nastavovat a ovládat. Všechny položky a ovládání již popsaných nabídek si podrobně vysvětlíme v další části návodu.



## 7. Vzdálené ovládání kamery - PTZ

V této kapitole si popíšeme, jak funguje vzdálené ovládání kamery pomocí PTZ. Pro správnou funkci potřebujeme kameru, která podporuje funkce PTZ, rekordér, který umožňuje připojení takové kamery (přenos PTZ dat po obrazu, IP či RS485) a řádně zvolený protokol pro kanál, který chceme ovládat (toto se provede v sekci Nastavení / PTZ a bude popsáno podrobně zde v návodu v části Nastavení přístroje. Následné obrázky jsou tedy popisem pouze funkcí PTZ u správně připojeného zařízení. Ne všechny funkce mohou být aktivní, záleží na použitém modelu kamery.



A: Směrové šipky sloužící pro pohyb samotnou PTZ kamerou, pro její natáčení a náklon a také šipky můžeme využít pro ovládání OSD menu samotné kamery, pokud je aktivováno.

B: V okénku nastavíme rychlost pohybu kamery a také rychlost zvětšování a zaostřování. Můžeme zadat 1 až 8 (8 nejrychlejší).

C: Zde můžeme ovládat ZOOM funkce kamery, můžeme objekty přibližovat či oddalovat.

D: Zde můžeme ovládat FOCUS funkce kamery, můžeme ručně zaostřit či naopak rozostřit obraz.

E: Zde můžeme ovládat IRIS funkce kamery, můžeme ručně pracovat s nastavením clony.

F: V tomto políčku vyplníme číslo předvolby, kterou chceme ovládat.

G: Aktivace předvyplněné předvolby.

H: Zapnutí automatického otáčení kamery.

I: Zapnutí přednastavené prohlídky.

J: Otočení kamery.

K: Zapnutí přednastaveného vzoru.

L: Reset aktivovaných funkcí.

M: Otáčení v nastaveném perimetru.

N: Nastavení PTZ funkcí (zde nastavíte veškeré automatické PTZ funkce, popsané v předchozích bodech).

O: Ovládání zařízení připojených po sběrnici RS485.

P: Vstup do OSD menu kamery (pokud kamera tuto funkci podporuje, vyvoláme zde nabídku nastavení ze samotné kamery, ovládáme pomocí šipek A).

Q: Kliknutím na tuto šipku rozbalíme či schováme rozšířené funkce.

Okno s nabídkou lze pomocí podržení myši přetáhnout kamkoliv po obrazovce, abychom neměli zakryté důležité části obrazu.

## 8. Přehrávání záznamů

V této kapitole si popíšeme, jak funguje obrazovka pro přehrávání. K dispozici máme ovládání známé z běžného VHS videorekordéru (stop, play, přetáčení, pomalé přehrávání, zpětný chod, pauza...), ale i speciální posuvník pro přesné vyhledávání záznamu. Dále zde můžeme použít vyhledávání podle času či události. Můžeme si uložit vlastní značku pro rychlé vyhledání záznamu či uložit záznam na USB flashdisk.



A: Výběr odkud přehrávat, v prvním řádku můžeme vybrat buď místní HDD a nebo připojená USB zařízení, v druhém řádku zvolíme typ záznamu (video, obrázky, spojité nahrávky).

- B: Výběr data, kdy byl záznam pořízen.
- C: Výběr kamer, ze kterých chceme záznam zobrazit.
- D: Informace o aktuálním stavu přehrávání.
- E: Typ hledaného záznamu (Synch. přehrávat všechny kanály ve stejný čas, zbytek jsou typy událostí, které chceme zobrazit).
- F: Časová lupa záznamu nastavení měřítka pro přehrávané období.
- G: Vyhledání uživatelských značek do záznamu pro zpětné dohledání místa zájmu.
- H: Vyhledání aktuálně přehrávaných souborů.
- I: Zapnutí přehrávání na celou obrazovku.
- J: Lišta funkcí pro přehrávání záznamu.
- K: Hlasitost audia.
- L: Chytré vyhledávání, uložení snímku obrazovky, zadání uživatelské značky a prodejní režim.
- M: Uložení určité části záznamu na USB flash disk.
- N: Okno s aktuálně přehrávaným obrazem obsahující OSD informace z kamery (datum, čas, název).

## 9. Hlavní nabídka a správa přístroje

Základní věcí pro správu přístroje je hlavní menu. Toto menu je intuitivní a ovládá se pomocí připojené myši. V horní liště máme základní nabídky podle tematických celků a kliknutím na libovolnou ikonu z nich se objeví patřičná podnabídka.

Kromě samotné správy přístroje zde najdeme i uložené události systému a můžeme zde přístroj aktualizovat či jej vypnout a nebo restartovat.



Prvním základním celkem je správa uložených záznamů. V podnabídce tak najdeme odkaz na samotné přehrávání uložených záznamů, které jsme si popsali v minulé kapitole, ale také funkce chytrého přehrávání s vyhledáváním uložených obličejů a jako poslední zde najdeme možnosti zálohování. Na následující stránce začneme s popisem funkce chytrého přehrávání a popíšeme také zálohování uložených záznamů na USB flashdisk.

Pro zobrazení uložených obličejů klikneme na položku Hledání obličeje. V horní části obrazovky vybereme časové období které nás zajímá a klikneme na položku Hledat. Pokud máme správně nastavené rozpoznávání obličejů v inteligentních funkcích, jsou tyto uloženy v přístroji a zobrazeny.



Pro export uloženého videa klikneme na položku Záloha. Do přístroje vložíme USB flashdisk, v horním řádku vybereme správný oddíl pro uložení zálohy (případně můžeme USB flashdisk naformátovat). Dále zvolíme číslo kanálu a časový rozsah požadovaných nahrávek. Můžeme vybrat typ výstupního souboru a zaškrtneme soubory, které chceme uložit. Export dokončíme kliknutím na tlačítko záloha.

			·					 
Video								Video -> ZÁLOHA
SMART VYHLEDÁVÁNÍ			sdb1(USB USE			1.10 GB/7.75 GB(Volné/Cel	kem)	
Ζάι ο μα					Procházet			
LI LOI M						Vše		
			06/06/2019	00:00:00		06/06/2019 17:55:18		
			DAV					
		🗸 Kanál	Тур		ájení			
						06/06/19 01:00:00		
	8.05 G	B(potřebn	é místo)					

Další záložka na hlavní liště nastavení s názvem Kamera slouží pro nastavení a správu připojených kamer a jejich obrazu.



Záložka Kamera má šest podsekcí. V první s názvem Obraz najdeme nastavení obrazu pro jednotlivé kanály. Máme na výběr dvě časová období v libovolně nastavitelném čase. Kromě základních věcí, jako je jas, kontrast, barvy zde lze nastavit i vylepšení obrazu či potlačení šumu (NR). Pro aktivaci nového nastavení klikneme na tlačítko Použít, pro zrušení bez uložení na tlačítko Zrušit. Původní hodnoty vyvoláme tlačítkem Výchozí.



Další podsekce s názvem KÓDOVÁNÍ umožňuje nastavit požadované vlastnosti přenosu obrazu z kamery. Přístroj si optimální nastavení detekuje sám podle připojené kamery. Níže si popíšeme jednotlivé položky.

				KAI	🌝 🈩 📰 🙂 MERA -> KÓDOVÁNÍ -> Kódovat
OBRAZ	Kódovat				
KÓDOVÁNÍ					
and means and	Hlavní Stream		Vedlejší Stream		
PREKRYTI					
PTZ		Běžný		Vedlejší Stream1	Ŧ
		H.265		H.265	Ŧ
TYP KANALU		960x576(960H)		352x288(CIF)	
UPGRADE PŘES KOAX.KABEL					
				CBR	
				15	
		1024		320	

Kanál – volba kanálu, který budeme nastavovat

Hlavní stream – nastavení hlavního streamu z kamery

Vedlejší stream – nastavení vedlejšího streamu z kamery

Inteligentní kód – automatické chytré nastavení, aktivací se nastaví optimální položky přenosu

Typ – jaký typ události chceme nastavovat (běžný, detekce pohybu, alarm)

Komprese – výběr kodeku pro kompresi videa, čím vyšší, tím větší úspora místa

Rozlišení – nastavení rozlišení streamu z kamery, čím vyšší, tím kvalitnější

Snímková rychlost – nastaví plynulost pohybu (počet snímků za sekundu)

Typ přenosové rychlosti – nastaví pevný datový tok a nebo variabilní s úsporou vytížení sítě

Kvalita – výsledná kvalita obrazu, čím vyšší číslo, tím obraz kvalitnější

Interval významného snímku – vkládání informace – nižší je odolnější vůči chybám sítě

Přenosová rychlost – velikost datového toku, čím vyšší, tím kvalitnější obraz a více vytížená síť Výchozí – obnovení optimálních hodnot

Kopírovat – zkopírování nastavení na další kanály, případně na všechny na jednou

Použít – uložit aktuální nastavení

Zrušit – neukládat nastavení a vrátit se na předchozí obrazovku

Další nastavení – nastavení pro audio vstup (aktivace, kodek a vstup) – viz následující obrázek



Druhá záložka s označením Snímek slouží pro nastavení ukládaných obrázků.

KAMERA		KAMERA -> KÓDOVÁNÍ -> Snímek
OBRAZ	Snímek	
KÓDOVÁNÍ		
PŘEKRYTÍ		
PTZ	Časování	
	352x288(CIF)	
TYP KANÁLU		
UPGRADE PŘES KOAX.KABEL	1 SPL	

Snímek ručně – volba počtu snímků za určitý čas

Kanál – volba kanálu, pro který chceme snímky nastavit

- Režim volba příležitosti, při které se bude snímek ukládat (časování, spoušť, obličej)
- Velikost obrazu velikost snímku
- Kvalita obrazu čím vyšší, tím lepší kvalita

Interval – po jak dlouhé době snímky ukládat



Další podsekce s názvem Překrytí slouží pro nastavení OSD a zakrytých oblastí v obrazu.

V první záložce s názvem Překrýt můžeme nastavit zobrazení data, času a názvu kanálu. V dolní části obrazovky můžeme měnit formát data či času a také můžeme změnit popisek kanálu. Na obrazovce poté můžeme uchopením myši posouvat jednotlivá pole s popisky. Tlačítkem Použít vše uložíme.

V druhé záložce s názvem Krytá oblast můžeme nadefinovat až 4 začerněné plochy, které překryjí citlivá místa v obraze (například PIN kód na dveřním zámku). Zvolit můžeme mezi náhledem na obrazovce a vložením přímo do videa, vybrat si patřičný kanál či uchopením myši okénka posouvat či zvětšovat a zmenšovat. Tlačítkem Použít vše uložíme.



Další podsekce s názvem PTZ slouží pro nastavení PTZ funkcí a také pro vyzkoušení funkčnosti nastavení. Hlavní ovládací panel pro funkce PTZ jsme si již popsali dříve v popisu rychlé nabídky.



V horní části obrazovky zvolíme kanál, pro který chceme nastavit PTZ ovládání, po výběru se nám objeví jeho obraz. V řádku Režim ovládání zvolíme správně protokol (pro kamery ovládané po koaxiálním kabelu zvolíme v případě CP PLUS kamer protokol CP-CVI, v případě ovládání po sběrnici RS485 zvolíme Sériový). Na dalších řádcích zvolíme správně hodnoty nastavení v kameře. Defaultně je přednastavena běžná funkční konfigurace. Funkčnost ovládání můžeme vyzkoušet pomocí šipek a tlačítek v horní pravé části obrazovky (zoom, ostření, clona a nastavení rychlosti posuvu). Tlačítkem Kopírovat můžeme nastavení duplikovat na další kanály, tlačítkem Použít nastavení uložíme a tlačítkem Zrušit odejdeme bez uložení.



Další záložka s názvem Typ kanálu umožňuje nastavit typy zobrazovaných formátů, či přidat IP kameru. Počet možných IP kamer je odvislý od konkrétního přístroje.

IP kanál můžeme zvolit jak místo stávajícího analogového (CVBS nebo HD) kanálu a nebo můžeme IP kanály přidat. DVR rekordér může zcela převzít roli IP rekordéru a deaktivovat všechny své analogové kanály.

Poslední záložka v nabídce Kamera je vzdálená možnost upgrade firmware v připojené kameře. Podrobné vysvětlení této funkce naleznete v návodu ke kameře, která tuto funkci podporuje.

KAMERA		KAME	RA -> UPGRADE PRES KOAX.KABEL
OBRAZ			Prochazet
KÓDOVÁNÍ			
PŘEKRYTÍ			
рт7			
1.14			
TYP KANÁLU			
UPGRADE PŘES KOAX.KABEL			
			Spustit upgrade

Další z položek z hlavní nabídky je nastavení sítě. Podrobně si vysvětlíme všechny dostupné položky.

			<b>0 E 0</b>
الله الله الله الله الله الله الله الله	لَّنُ - لَٰنُ- Událost Inteligentní Úložiště	Zobrazit Účet Nastavení	(j) Informace
	тср/ір	ူနိုင္ငံ Připojení	() Wi-Fi
_ <mark>ل</mark>	ւմ 36/46 մՅՅ	PPPoE	DDNS
000	Email	(jin) UPnP	SNMP
		••	
	Nastavit základní funkce sítě, Wi-Fi, emailu, Ins		

První záložka v menu sítě se jmenuje TCP/IP. Zde si můžeme nastavit základní síťové vlastnosti pro připojení přístroje do místní počítačové sítě.

SÍŤ			SÍŤ -> TCP/IP
TCP/IP		IPv4 *	
ρδιρο ιενί			
PRIPOSENI	DHCP		
Wi-Fi			
3G/4G			
PPPoE	DNS DHCP		
DDNS			
E-MAIL		1500	
UPnP			
SNMP			
MULTICAST			
Automatické připojení			
CENTR ΔΙ ΔΡΜ			
CENTRALARI)			
InstaOn CLOUD			
НМS	Test	Pr	oužít Zrušit

Verze IP – zde vybereme typ protokolu IPv4 nebo IPv6 (základní je IPv4) MAC adresa – zobrazení MAC adresy přístroje

DHCP – pokud si nejsme jisti nastavením sítě, zapneme tuto možnost a vše se nastaví samo \* IP adresa – pokud nemáme zapnuté DHCP, vyplníme zde ručně IP adresu pro přístroj \*\* Maska podsítě – pokud nemáme zapnuté DHCP, vyplníme zde ručně masku podsítě pro přístroj \*\* Výchozí brána – pokud nemáme zapnuté DHCP, vyplníme zde ručně adresu routeru v síti \*\* DNS DHCP – pokud si nejsme jisti nastavením DNS serveru, zapneme tuto možnost Preferované DNS – pokud nemáme zapnuté DNS DHCP, vyplníme DNS ručně \*\* Alternativní DNS – pokud nemáme zapnuté DNS DHCP, vyplníme DNS ručně \*\* MTU – hodnota šířky ethernetového pásma, defaultní hodnota je 1500 (doporučujeme neměnit) Test – otestování nastavení TCP/IP v prostředí Vaší sítě Použít – nově zadané hodnoty se uloží Zrušit – odejít bez uložení aktuálních hodnot

- \* Pokud chceme využívat DHCP, je vhodné po zaškrtnutí této možnosti a přidělení nastavení si toto nastavení poznamenat a ve Vašem routeru přidělenou adresu IP nastavit na MAC adresu Vašeho přístroje. Pouze takto zajistíte, aby DHCP server v routeru nepřidělil přístroji po výpadku napájení jinou IP adresu. Provedete tzv. rezervaci IP adresy pro Váš přístroj.
- \*\* Při zadávání IP adresy, masky podsítě, brány a DNS se musíme řídit jednoduchými pravidly. První tři skupiny číslic IP adresy musí být shodné s těmi v IP adrese Vašeho počítače (XXX.XXX.XXX...). Poslední trojčíslí musí být odlišné! a nesmí být obsazeno jiným zařízením v síti. Maska podsítě a brána musejí být celé shodné s nastavením ve Vašem PC. DNS servery se zadávají také shodně s nastavením ve Vašem PC. Pokud by nastavení nebylo funkční, použijte DHCP a nebo kontaktujte Vašeho IT odborníka či naši podporu.

Druhá záložka v menu sítě se jmenuje PŘIPOJENÍ. Zde si můžeme nastavit přístupové porty pro jednotlivé služby. Optimální nastavení je přednastaveno od výrobce.

	1 a 1. e .			💩 🛔 🖨 🕹
SÍŤ				SÍŤ -> PŘIPOJENÍ
		128		
ρδίρο ιενί		25001		
		25002		
Wi-Fi		80		
		554		
		38800		
		443		
HMS			Použ	ít Zrušit

Max. připojení – maximální počet souběžných připojení (vláken), doporučeno 128. Port TCP – aktuální port TCP spojení Port UDP – aktuální port UDP spojení Port HTTP – aktuální port HTTP spojení Port RTSP – aktuální port RTSP streamu Port POS – aktuální port POS pro pokladní systémy Povolit HTTPS – aktivace HTTPS zabezpečeného spojení Port HTTPS – aktuální port HTTPS zabezpečeného spojení Použít – nově zadané hodnoty se uloží Zrušit – odejít bez uložení aktuálních hodnot

\* Před změnou hodnot v těchto řádcích je potřeba se seznámit s nastavením Vašeho routeru. Pokud nebudou všechny tyto porty prostupné skrz Váš router, nebudou nějaké funkce fungovat. Pro další konzultace se doporučujeme obrátit na Vašeho IT technika či poskytovatele internetu.

Dalšími dvěma položkami jsou připojení k WiFi síti a připojení pomocí 3G/4G modemu. Obě možnosti lze využít pouze, pokud je přístroj vybaven příslušnými modemy a nebo pokud máme kompatibilní USB dongle. Seznam kompatibilních modemů můžete vyžádat u výrobce.

Ovládání je obdobné. V případě dostupnosti zabudovaného modemu či připojeného do USB můžeme spojení aktivovat. Po vyplnění všech důležitých údajů ověříme správnost připojení a nastavení uložíme tlačítkem Použít. Tlačítkem Zrušit odejdeme bez uložení aktuálních hodnot. Tlačítkem Obnovit vrátíme původní hodnoty. Tlačítka Připojit a Odpojit slouží pro aktivaci samotného spojení.

	· · · · · · · · ·			<b>•</b> • • •
SÍŤ				SÍŤ -> Wi-Fi
ТСР/ІР	Auto. připojení k Wi-Fi 🛛 🔳			
PŘIPOJENÍ		Intenzita signálu		
Wi-Fi				
3G/4G				
500 F				
PPPOE				
DDNS				
E-MAIL				
UPnP				
SNMP				
MULTICAST				
Automatické připojení				
CENTR ALARM				
InstaOn CLOUD				
нмѕ				

		· • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• ۵ ۵ ۵
SÍŤ				SÍŤ -> 3G/4G
PPPoE				
DDNS				
UPnP				
MULTICAST				
CENTRALARM				
				Použít Zrušit

Dalšími dvěma položkami jsou nastavení PPPoE připojení k síti a služba DDNS.

PPPoE je propojení dvou míst na zabezpečené úrovni. Toto spojení využívají například státní instituce na ochranu sítě. Přepínačem tuto možnost povolíme a následně vyplníme IP adresu hostitele a uživatelské jméno a heslo. Nastavení uložíme tlačítkem použít.

		·	19 <sup>- 1</sup> 1 - <sup>1</sup> -	
SÍŤ				SÍŤ -> PPPoE
TCP/IP				
PŘIPOJENÍ				
Wi-Fi				
3G/4G				
PPPoE				
DDNS				
E-MAIL				
UPnP				
SNMP				
MULTICAST				
Automatické připojení				
CENTR ALARM				
InstaOn CLOUD				
НМЅ				

DDNS je přístup z internetu na zařízení bez nutnosti mít pevnou IP adresu. DDNS služba sleduje plovoucí adresy Vašeho zařízení a zařízení tak vypadá, že má pevnou IP adresu. Přepínačem tuto možnost povolíme, vybereme patřičnou službu kde jsme registrováni a vyplníme uživatelské údaje. Ve stavu internetu zjistíme aktuální stav připojení. Vše uložíme tlačítkem Uložit. Lepší služba, kterou Vám nabízí toto zařízení je vlastní hosting pomocí služby InstaOn CLOUD, popsané na dalších stránkách..

síŤ			SÍŤ -> DDNS				
TCP/IP							
PŘIPOJENÍ							
Wî-Fî		CP Plus DDNS -Free v					
3G/4G	Název domény Adresa MAC	cpplusddns.com 14:07:08:41:4c:5b					
PPPoF		Nepřípojeno					
DDNS							
E-MAIL							
UPnP							
	3. Domenove jmeno a	akceptuje pouze pismena a čisla (a-z,0-9)					
SNMP							
MULTICAST							
Automatické připojení							
CENTR ALARM							
InstaOn CLOUD							
HMS							

Další položka Vám umožní zasílat ze zařízení emailové zprávy. Toto vyžaduje, aby jste měli registrovaný nějaký emailový účet a zároveň aby tento účet umožňoval SMTP odesílání emailů.

			۱ 🗈 🕑
SÍŤ			SÍŤ -> E-
TCP/IP			
		MailServer	
PRIPOJENI		25	
DDNS		Přijímač1 🔹	
		none	
UPnP		Uni+ DVR ALERT	
		TLS +	
MULTICAST		120 sek.	
Automaticke pripojeni	Povolit bezpečné		
CENTR ALARM		60 min.	
InstaOn CLOUD			
			Použít Zrušit

Povolit – zapnout službu email

SMTP Server – zde vyplníte adresu SMTP serveru dle Vašeho poskytovatele, např. smtp.seznam.cz

Port – zde vyplníte port SMTP serveru dle Vašeho poskytovatele, např. 465

Uživatelské jméno – zde vyplníme Váš login do emailu

Heslo – zde vyplníme Vaše heslo do emailu

Anonymní – pokud se přihlašujete jako anonymous, aktivujete

Přijímač – zde možno zvolit mezi třemi možnými příjemci emailové zprávy

E-mailová adresa – zde zadáme adresu příjemce, např. jan.adresny@seznam.cz

Odesílatel – zde zadáme kdo mail odesílá

Subjekt – zde zadáme název emailu

Příloha – pro zaslání přílohy (např. fotografie podle typu poplachu) musí být aktivní

Typ kódování – zde vybereme typ, jakým komunikuje Váš SMTP server, např. SSL

Interval – po jak dlouhé době odeslat další email

Povolit bezpečné – zapnout odesílání kontrolních emailů

Interval – po jak dlouhé době se bude odesílat kontrolní email

Test – otestování správnosti nastavení

Použít – zde uložíte nastavení

Zrušit – zde odejdete bez uložení nastavení

Dalšími dvěma položkami jsou nastavení UPnP a služba SNMP.

UPnP je pro automatické ovládání překládání portu. Toto umožňuje tak zařízení komunikovat přímo s jiným zařízením v síti bez nutnosti adresace Vašeho routeru. Nastavení je defaultně vypnuté a aktivujte jej pouze po hovoru s Vaším IT pracovníkem. V případě aktivace je nutné vyplnit všechna důležitá pole a uložit tlačítkem Použít.

sit     PAT						
TCP/IP       PAT       Stav       Offline         PRIPOJENÍ       Stav       Offline       UNI P       O       O       O         Wi-Fi       WAN IP       O       O       O       O       O       O         3G/4G       Tabulka PAT       TepPope       TepPope       TepPope       TepPope       O <td>sít</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	sít					
stav       Offline         LAN IP       0       0       0       0         Wi-Fi       WAIP       0       0       0       0         36/4G       Tabulka PAT       Tabulka PAT       1       HTTP       TCP       80       80       -       2       2       TCP       25001       2       2       2       2       -       2       2       -       2       2       2       2       -       2						
Wi-Fi     WAN IP     O     O     O     O       36/4G     Tabulka PAT       PPPoE     1     Náze vslužby     Protokol     Int. port     Ext. port     Upravit       1     HTTP     TCP     80     80     /       2     TCP     TCP     25001     25001     /       3     UDP     UDP     25002     25002     /       4     RTSP     TCP     554     54     /       6     SNMP     UDP     161     161     /       10PR     1     1     1     /     /       wutmatické připojení     1     1     1     /       centra ALARM     Instaôn CLOUD     HMS     V     V     V						
3G/4G       Tabuika PAT         PPPoE       1       HTTP       TCP       80       80       /         2       TCP       TCP       25001       25001       /       /         DDNS       3       UDP       UDP       25002       25002       /       /         E-MAIL       5       RTSP       UDP       554       554       /       /         UPnP       6       SNMP       UDP       161       161       /       /         SMMP       UDP       161       161       /       /       /       /       /         MULTICAST       Automatické připojení       CENTR ALARM       InstaOn CLOUD       /						
36/4G       7       Názevslužby       Protokol       Int. port       Ext. port       Upravit         PPPoE       1       HTTP       TCP       80       80       //         2       TCP       TCP       25001       25001       //         3       UDP       UDP       25002       25002       //         4       RTSP       UDP       554       554       //         6       SIMP       UDP       161       161       //         upnP       7       HTTPS       TCP       443       //         sump       UP       161       161       //       //         MultIcAST       Intaon cloud       Intaon cloud       //       //       //         MtS       Mt       External       //       //       //       //						
PPPoE       1       HTTP       TCP       80       80       90         2       TCP       TCP       25001       25001       4         2       TCP       UDP       25002       25002       4         3       UDP       UDP       554       554       4         6       SNMP       UDP       161       161       4         upnp       7       HTTPS       TCP       443       443       4         MULTICAST       Automatické přípojení       Centra Larm       Instaon CLOUD       HMS       V       Použít       Zroz		7 Názevslužby	Protokol Int.r	port Ext. port		
2       TCP       TCP       25001       25001       /         3       UDP       UDP       25002       25002       /         4       RTSP       UDP       554       554       /         5       RTSP       TCP       554       554       /         upnP       6       SNMP       UDP       161       /         sNMP       UDP       161       161       /       /         MULTICAST       Automatické přípojení           /         InstaOn CLOUD       HMS		1 HTTP	TCP 80	80		
3       UDP       UDP       25002       25002       4         4       RTSP       UDP       554       554       7         5       RTSP       TCP       554       554       7         upnP       6       SNMP       UDP       161       161       7         stMP       UDP       161       161       7						
4       RTSP       UDP       554       554       7         5       RTSP       TCP       554       554       7         0PnP       6       SNMP       UDP       161       161       7         SNMP       UDP       161       161       7       7       7       7         SNMP       UDP       161       161       7       7       7       7       7         SNMP       UDP       161       161       7       7       7       7       7       7         SNMP       UDP       161       161       7       7       7       7       7       7       7       7       7         SNMP       UDP       161       161       7 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
5       RTSP       TCP       554       554       7         6       SNMP       UDP       161       161       7         7       HTTPS       TCP       443       443       7         SNMP       UDP       161       161       7       7         MULTICAST       Automatické připojení       CENTR ALARM       1       1       1         InstaOn CLOUD       HMS       V       V       V       V       V						
6         SNMP         UDP         161         161         /           7         HTTPS         TCP         443         443         /           SNMP         ////////////////////////////////////						
UPPP 17 17 17 443 443 7 SNMP MULTICAST Automatické připojení CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS POužít Zru						
SNMP MULTICAST Automatické připojení CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS Použít Zru			TCP 443			
MULTICAST Automatické připojení CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS Použít Zru	SNMD					
MULTICAST Automatické připojení CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS Použít Zru	SNMP					
Automatické připojení CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS Použít Zru						
Automatické připojení CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS Použít Zru						
CENTR ALARM InstaOn CLOUD HMS Použít Zru						
InstaOn CLOUD HMS Použít Zru						
InstaOn CLOUD HMS Použít Zru	CENTRALARM					
HMS Použít Zru						
HMS Použít Zru						
						Použít Zru

SNMP je kontrolní služba, která zasílá informace o stavu zařízení po síti a tyto informace jsou tak dostupné pro ostatní zařízení v síti. Doporučujeme tuto službu ponechat vypnutou. Aktivaci proveďte pouze na přání Vašeho IT odborníka. Nastavení položek se provádí po dodání všech nutných údajů.

	al in a gi			<b>•</b> • • •
síť				SÍŤ -> SNMP
TCP/IP				
PŘIPO JENÍ				
Thir obein		161		
Wi-Fi				
3G/4G				
PPPoE				
DDNS		Public	Private	
		MD5 v	MD5	
E-MAIL				
UPnP		CBC-DES -	CBC-DES	
SNMP				
MULTICAST				
Automatické přípojení				
natomatica pripojem				
CENTR ALARM				
InstaOn CLOUD				
HMS				

Dalšími dvěma položkami jsou služba MULTICAST a automatická registrace k PROXY serveru.

MULTICAST slouží pro rozesílání informací o zařízení po síti, jako je například MAC adresa, název zařízení a jeho umístění. Tyto informace poté využívají další zařízení a programy v síti. Defaultně je vypnuto a zapnout doporučujeme pouze tehdy, vyžaduje-li to správce sítě.

		• • • •
SÍŤ		SÍŤ -> MULTICAST
TCP/IP		
PŘIPOJENÍ	239 , 255 , 42 , 42	
	36666	
Wi-Fi		
3G/4G		
PPPoE		
DDNS		
E-MAIL		
llDnD		
UP III		
SNMP		
MULTICAST		
Automatické připojení		
in the second		
CENTRALARM		
InstaOn CLOUD		
110222-8		
HMS	Použ	

Automatické připojení je automatická registrace na internetový PROXY server. Toto je vyžadováno, pokud nechceme mít pevnou IP adresu, ale máme možnost využít PROXY serveru. Přepínačem tuto funkci povolíme, vyplníme IP adresu, port a ID a klikneme na tlačítko Použít.

	e de tradição de la compositiva de la c			۵ 📾 🌢
SÍŤ				SÍŤ -> Automatické připojen
TCP/IP				
PŘIPOJENÍ				
		0.0.0.0		
Wi-Fi		8000		
3G/4G				
PPPoE				
DDNS				
E-MAIL				
UPnP				
SNMP				
MULTICAST				
Automatické připojení				
CENTR ALARM				
InstaOn CLOUD				
HMS				Použít Zrušit

Předposlední dvě funkce v této podsekci jsou připojení k centrále alarmu a připojení k HMS.

CENTRALARM se používá pro spojení zařízení s pultem centralizované ochrany a odesílání hlášení o poplachu. Tuto funkci aktivujte pouze tehdy, máte-li takový server k dispozici.

SÍŤ			SÍŤ -> CENTR ALARM
TCP/IP			
ρδιρο ιενί	CENTR ALARM 👻		
PRIPOJENI			
Wi-Fi			
3G/4G	Každý 🔹 08:00 🚽		
РРРоЕ			
DDNS			
E-MAIL			
UPnP			
SNMP			
MULTICAST			
Automatické přípojení			
CENTR ALARM			
InstaOn CLOUD			
HMS			Použít Zrušit

HMS (Health Monitor System) je odesílání diagnostických informací o přístroji na server výrobce. Tuto funkci aktivujeme pouze na přání technického pracovníka firmy CP PLUS. V běžném provozu ponecháme vypnuté.

SÍŤ	SÍT ~ HMS
TCP/IP	
PŘIPOJENÍ	Host CP Plus HMS Server   Password
Wi-Fi	
3G/4G	
PPPoE	
DDNS	
E-MAIL	
UPnP	
SNMP	
MULTICAST	
Automatické připojení	
CENTR ALARM	
InstaOn CLOUD	
нмѕ	

Poslední a důležitou funkcí v této podsekci je funkce InstaOn CLOUD pro vzdálené připojení k přístroji odkudkoliv bez nutnosti vlastnit pevnou IP adresu. Díky této funkci lze na přístroj nahlížet jak přes jakýkoliv mobilní telefon se systémem Android či IOS, ale i přes PC se systémem Windows či macOS. Základní náhled lze udělat přímo přes webové rozhraní na adrese http://www.instaon.com

		i di pata			<b>6 8 6</b>	
síť					SÍŤ -> InstaOn CLOU	
TCP/IP						
PŘIPOJENÍ		hceteli pomoc při vzdálené správě o povolení rozhraní P2P a připojen	zařízení, funkce P2P bude zapnu í k internetuse shromáždí adřesa	ta. IP,		
Wi-Fi		iac adresa, nazev zarizeni a seriov oužívají pro vzdálený přístup. Poku 2P,	e císio. vsechný informáce se id nesouhlasíte s povolením funl	kce		
3G/4G		rušte zaškrtnutí políčka.				
PPPoE						
DDNS	Mobilní tel. klient	InstaOn Cloud	ID.			
E-MAIL						
UPnP						
SNMP						
MULTICAST						
Automatické připojení						
CENTR ALARM						
InstaOn CLOUD						
HMS					Použít Zrušit	

Pro aktivaci vzdáleného přístupu přepneme posuvník do polohy vpravo a uložíme nastavení kliknutím na tlačítko Použít. Po návratu na tuto obrazovku by měl být stav Online! Pokud je stále Offline, máme chybu s připojením k síti, zablokované nějaké porty na routeru, či špatně vyplněné TCP/IP základní nastavení síťového rozhraní. V takovém případě doporučujeme konzultovat s Vaším IT technikem, případně s naší podporou.

Na obrazovce máme dva QR kódy, naskenováním levého kódu si stáhneme na mobilním zařízení správnou aplikaci, naskenováním pravého získáme sériové číslo výrobku (lze jej také opsat ručně), které se posléze používá pro spojení přímo v aplikacích při registraci zařízení. Princip je jednoduchý, pokud nám na obrazovce zde svítí Online, stačí v patřičné aplikaci zadat sériové číslo, uživatelské jméno, heslo a zařízení se s aplikací samo spojí, ať jsme kdekoliv.

Popis funkcí aplikací najdete přímo v návodu k nim, který lze stáhnout například na našich stránkách <u>http://www.cpplus.cz</u> v odkazu ke stažení.

Další záložkou na hlavní liště jsou události. V této skupině nastavíme vše, co se týká vstupů a výstupů alarmu a dalších základních typů událostí včetně systémových abnormalit.

		• • • •
() Video Kamera Sít	Inteligentní     Úložiště     Zobrazit     Účet	() Nastavení Informace
	کر کر Vstup alarmu ۲۰۱۰ - Hiásič alarmu • Externí alarm	Kontrolovat videa • Detekce pohybu • Ztráta videa • Úprava • Diagnóza
	Abnormalita • HDD • Sir • Uživatel	
لحك		
	20brazit a hledat aktuální informace o alarmu, nastavit chování alarmu v akci.	

První podsekcí je ovládání vstupů alarmu. Nahoře zvolíme, zdali se jedná o alarmovou skříňku (připojení na konektory) a nebo o alarm komunikující po video signálu HDCVI. Pro případ aktivace těchto funkcí musí přístroj obsahovat tuto funkci. Vybereme patřičný vstup alarmu, přepneme přepínač povolit na zapnuto a již můžeme nastavovat samotnou reakci na způsobený poplach. Můžeme nastavit období, kdy bude alarm aktivní, zdali se má sepnout výstup alarmu, jaká má být rozhodnost (délka aktivace) a zpoždění a co v případě aktivace udělat (záznam, PTZ, zobrazit, snímek, bzučák, hlasová výzva, log). Nastavení potvrdíme tlačítkem Použít.

						•		0
UDÁLOST					DÁLOST -> VS1	UP ALARMU -	> Skříň alarr	nu
VSTUP ALARMU		Alarm HDCVI						
VÝST ALARM								
Událost								
ABNORMALITA								
	Výchozí				1	Použít	Zrušit	ļ

V další podsekci najdeme akce výstupu alarmu. Tyto funkce používáme jen při používání externího alarmového systému. První záložka je ovládání fyzického konektoru pro výstup alarmu.

UDÁLOST			UDÁLOST -> VÝST ALARM	-> Alarm. výstup
VSTUP ALARMU				
VÝST ALARM				
<b>Událost</b> ABNORMALITA				
				Žrušit

Druhá záložka pro ovládání připojeného stroboskopického světla.

UDÁLOST			UDÁLOST -> VÝST ALARM -> Bílé světlo
VSTUP ALARMU			
VÝST ALARM			
Událost			
ABNORMALITA			
	Obnovit		

Třetí záložka pro ovládání připojené audio sirény.

UDÁLOST			UDÁLOST -> VÝST ALARM -> Siren

Další podsekce začíná záložkou detekce pohybu. Popíšeme si, jak ji nastavit.

UDÁLOST					UDÁLOST -> Událost -> Detekce pohybi
	Detekce pohybu				
			Oblast Revelit PIR		
		Nast.	Anti-dither Zpoždění		
		Žádný 👻			

Kanál – zvolíme kanál, pro který chceme detekci pohybu nastavit Povolit DP – aktivace detekce pohybu (pro funkci musí být posuvník zapnutý) Oblast – můžeme si označit plochu, kde má detekce fungovat a kde nikoliv – popíšeme si dále Povolit PIR – připojení detektoru pohybu (připojený přes RS485 či v kameře) Období – zvolíme si dny a hodiny, kdy má být detekce pohybu aktivní Alarm výstup – akce výstupu alarmu při aktivaci detekce pohybu Anti dither – jak dlouhou dobu má alarm trvat Zpoždění – jak dlouho po alarmu má být detekce neaktivní Zobrazit zprávu – zobrazit zprávu na monitoru Nahrání alarmu – provést záznam videa s událostí na HDD Odeslat e-mail – poslat přednastavený e-mail se zprávou o aktivaci události Kanál záznamu – které kanály přiřadit k události a nahrávat Aktivace PTZ – jaké operace mají PTZ kamery udělat (kam se nastavit a co sledovat) Prodleva – po jak dlouhé době se má funkce PTZ aktivovat Zobrazení – jaké kanály se zobrazí na monitoru Snímek – uložení aktuálního snímku zvoleného kanálu Bzučák – upozornit zvukovým znamením Log – zapsat událost do logu Hlasové upozornění – na audio výstupu z přístroje přehrát zvukovou nahrávku Bílé světlo – zapne připojený stroboskop Siréna – zapne připojenou sirénu Výchozí – nastaví hodnoty od výrobce Kopírovat – zkopíruje nastavení na další kanály Test – vyzkouší aktuální nastavení detekce pohybu a její účinnost Použít – uloží aktuální nastavení Zrušit – odejít bez uložení

Nyní si popíšeme nastavení oblasti detekce a její citlivosti.



Můžeme nastavit až čtyři detekční oblasti. Pro přehlednost jsou barevně rozlišené. Pomocí ukazatele myši a levého tlačítka můžeme oblasti nakreslit v rámci detekčních čtverců. Černá plocha je bez zapnuté detekce, barevné plochy jsou pod zapnutou detekcí. Plochy můžeme pojmenovat a u každé zvolit citlivost (na jak velký pohyb bude oblast reagovat) a práh (po jak dlouhou dobu se musí pohyb dělat. Kombinací těchto dvou nastavení dosáhnete optimální detekce pohybu v dané oblasti.

Na další záložce nalezneme detekci ztráty videa. Ovládání je stejné jako u detekce pohybu. Funkci aktivujeme posuvníkem Povolit a uložením tlačítkem Použít.

<b>XCP PLUS</b> ®RANGE UDÁLOST					🍓 🍙 📰 ຢ UDÁLOST -> Událost -> Ztráta videa
VSTUP ALARMU					
VÝST ALARM					
Událost					
ABNORMALITA		Nast.			
	Aktivace PTZ				
		Žádný 🚽			

Další záložka je neoprávněná manipulace s kamerou, která rozpozná třesení a vibrace. Aktivace a funkce jsou stejné, jako v předchozím případě.

UDÁLOST				UDÁLOST -> Událost -> Neopráv. mani.
VSTUP ALARMU				
VÝST ALARM				
Událost				
	Nast.			
ADITORMALITA	Nast.		10	
		🗌 Odeslat e-m		
	Žádný 🗸			

Poslední záložkou je pokročilá diagnostika signálu. Ovládání je zde stejné, akorát zde můžeme zvolit podmínky detekce v nabídce PRAVIDLO, viz. náhled funkcí.

						• ۵ ۵ •
UDÁLOST					UDÁL	OST -> Událost -> Diagnostika
VSTUP ALARMU				Diagnostika		
VÝST ALARM	Kanál Povolit	1 *				
Událost		Nast				
ABNORMALITA		Nast. Nahrání alarmu	Zpoždění 🛛 🖸			
		Diagnostika				
		Pruh		<b>) (</b> ) 30		
	Výchozí	Šum		• • • 30		Použít Zrušit
		Barevný ods <sup>.</sup>	tín 🗆 🖨 🗖	• • 30		
		Rozostření		<b>• •</b> 30		
		Přeexponová	ání 🗆 🖨 🗕 🖸	→ 30		
				OK Zruš	it	

V poslední podsekci najdeme abnormality. První záložka patří chybám úložiště. Můžeme vybrat z odebrání disku, chyby disku a nebo docházejícího místa. Ovládání je stejné, jako u alarmů.

		• • •
UDALOST		UDALOST -> ABNORMALITA -> HDD
VSTUP ALARMU		
VÝST ALARM	Źádný disk -	
Událost		
ABNORMALITA		
	žádný -	
	Žádný disk 🗾 🔻	
	Žádný disk	
	Chyba disku	
	Žádné místo na disku	
		Použít Zrušit

Druhá záložka slouží pro chyby sítě. Můžeme si vybrat z odpojení a nebo konfliktů IP či MAC adres .

UDÁLOST				UDÁLOST -> ABNO	DRMALITA -> Síť
VSTUP ALARMU					
VÝST ALARM	Odpojení sítě 🔹				
Událost					
ABNORMALITA					r.
	Zádný -				
	Odpoj	eni sitě			
	Odpoje	ení sítě			
	Konflik	t IP adres			·
	Konflik	t MAC adre	s	Použít	Zrušit

Třetí záložka slouží pro nesprávné přihlášení. Pokud bude opakovaně zadáno špatné heslo, přístroj se uzamkne.

UDÁLOST				UDÁLOST -> ABNORMALITA -> Uživ.
VSTUP ALARMU				
VÝST ALARM	Nesprávné přihlášení -			
Událost				
ABNORMALITA				
	⊋Log Żádný •			
	Nespr	ávné přihláše	ení 🔻	
	Nespra	ávné přihláše	ní	
-				 Použít Zrušit

Další sekcí na hlavní liště jsou inteligentní funkce. V této skupině nastavíme vše, co se týká chytré detekce událostí a zároveň můžeme vyhledat zachycené poplachy z těchto funkcí.

			۵ ۵ ۵
<u>)</u> <u>奥</u> 品 Video Kamera Sít	Událost     Inteligentní	LACZobrazitÚčetNastavení	[] Informace
	of <sup>IVS</sup>	POS • POS hledání • POS nastavení	ြည္ခြ Rozpoznávaní obličeje
` <u></u>			
(			

První podsekcí jsou inteligentní funkce. V první záložce si můžeme přehrát všechny zachycené události. V horní části si vybereme kanál a vpravo vybereme typ události. Na výběr máme vše a nebo jednotlivé funkce (virtuální plot, vniknutí, opuštění, chybějící). V dalších políčkách vybereme čas, kde chceme události vyhledávat, zvolíme typ zobrazení (graf nebo seznam) a klikneme na tlačítko hledat. Události se tak zobrazí.

	i da ser te			tin tin terretari	ان 🕫 🌢
Chytré					Chytré -> IVS -> SMART VYHLEDÁVÁNÍ
IVS	SMART VYHLEDÁVÁNÍ				
POS	Kanál Al				
		/06/2019 00:00:00	11/06/2019 00:00:00		
Lidský oblíčej					

V druhé záložce můžeme chytré funkce aktivovat a nastavit. Nahoře vybereme kanál a klikneme na tlačítko Přidat. Poté zvolíme o jaký typ události se má jednat (virtuální plot, vniknutí, opuštění, chybějící) a klikneme na tlačítko Náčrt.



Objeví se nám živý obraz. Ve volbách vyplníme jméno pravidla a zvolíme směr pohybu (z, do, oboje) a následně nakreslíme pomocí myši ohraničení dané oblasti. Klikneme na OK a vrátíme se na předchozí obrazovku. Dále klikneme na ikonku ozubeného kolečka s nápisem Spustit. Objeví se nám tabulka, na kterou jsme zvyklí u běžných alarmů, kde si nastavíme reakci na aktivaci. Po ukončení nastavování klikneme na tlačítko OK a následně na tlačítko Použít.



Další podsekcí je spolupráce s pokladními systémy. Kamera se umístí nad pokladnu a pokladna se připojí pomocí místní LAN sítě k přístroji. Zpětně tak lze dohledat markování zboží a spárovat jej s konkrétním videozáznamem a to včetně aktuálně markovaných položek. Do okénka HLEDÁNÍ POS zadáme číslo nebo název účtenky a klikneme na Hledat. Účtenka se nám najde a zobrazí se proces markování.

<b>≍CP PLUS</b> BRANCE Chytré			کی 📰 🙂 Chytré -> POS -> HLEDÁNÍ POS
	HLEDÁNÍ POS		
		06/06/2019 00:00:00	
		07 / 06 / 2019 00 : 00 : 00 čas transakce	

Pro nastavení přístroje pro funkci s pokladním systémem slouží následující menu. Zvolíme si nastavení kanálu, v jaké části mají být vidět markované produkty, jak je pokladna připojena, barvy rámečku atp. Aktivaci provedeme přepínačem Povolit. Nastavení uložíme tlačítkem Použít.



Poslední podsekcí v IVS je menu pro nastavení detekce lidského obličeje. Funkce se ovládají stejně jako u běžných alarmů. Pro aktivaci před nastavením je potřeba přesunout posuvník Povolit doprava a dole uložit nastavení pomocí tlačítka Použít.

Chytré				Chytré -> Lidský obličej
IVS				
200				
POS				
Lidský obličei	Období	Nast.		
		Nast.		
	Hlasové upoz	Žádný 🔹		
				Použít Zrušit

Jediná změna oproti běžným alarmům je okénko PRAVIDLO, kde musíme nakreslit minimální a maximální velikost detekovaného obličeje. Po dokončení klikneme na pravé tlačítko a vrátíme se o adresář zpět.



Další sekcí na hlavní liště je správa úložiště. V této skupině nastavíme vše, co se týká ukládání záznamu. Můžeme zde spravovat a testovat HDD, nastavovat FTP úložiště a hlavně jednu z hlavních funkcí rekordéru a to zapínat a vypínat záznam, či jej pouštět ručně.

XCP PLUS Brange			<b>e e e</b>
[6] 및 류급 Video Kamera Sít	الله الله الله الله الله الله الله الله	LA\$ZobrazitÚčetNastavení	(j) Informace
	Základní	Plán • Nahrávat • Snímat	Správce HDD
<u></u>	Zjistit HDD . Detekovat . Hlåsit	Odhad nahrávání	FTP
	Frec Record		
	Nastavit plán nahrávání, správa HDD, zjistit HDD,		

První podsekcí jsou základní nastavení úložiště. Můžeme si zvolit, zdali chceme HDD při zaplnění přepisovat (umazávat nejstarší záznamy) a nebo zastavit nahrávání . V druhém řádku můžeme měnit délku nahrávaného souboru (videa se nahrávají po částech do balíčků) a v posledním řádku můžeme zvolit, po jakou dobu se mají záznamy z kamer uchovávat (tuto funkci většinou vyžadují státní instituce).

				<b>e e e</b>
ÚLOŽIŠTĚ				ÚLOŽIŠTĚ -> ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ	Přepsat 👻			
PLÁN	Délka času 🚽	60		
ann fuar unn	Vlastní 🗸 🗸	120		
SPRAVCE HDD				
DETEKCE HDD				
ODHAD NAHR.				
FTP				
ZÁZNAM				
			F	Použít Zrušit

Další podsekce s názvem Plán je velmi důležitá pro základní nastavení nahrávání. Zde nastavíme co a kdy se má nahrávat na HDD. Vybereme kanál, nastavíme kolik sekund uchovávat před alarmem, v případě dvou a více disků můžeme zvolit redundantní záznam na oba disky najednou a dále nastavíme barevné pruhy. Co barva, to jiný druh záznamu. Zelená je pro stálý záznam, žlutá pro detekci pohybu, oranžová pro alarm, modrá pro chytré funkce a fialová pro pokladní systémy. Jednotlivé pruhy označujeme levým tlačítkem myši, konkrétní časový úsek můžeme zvolit pod ikonkou ozubeného kolečka. Ikonkou gumy barevný řádek vymažeme najednou. Upozornění! Pokud zde nebude patřičný druh události označen barevným pruhem, nebude zapnuto ani nahrávání. Na dalším obrázku vidíme to samé nastavení, ale pro ukládání obrázků. Nastavení v této podsekci je účinné pouze tehdy, pokud je aktivní nastavení Auto v podsekci Záznam.





Druhá záložka je to samé, ale pro ukládání snímků.

Další podsekcí je správce HDD. Zde můžeme zakázat zápis na HDD a také se zde zobrazuje aktuální zdraví HDD a jeho celkové či volné místo. HDD zde také můžeme naformátovat – zaškrtneme příslušný HDD a klikneme na tlačítko Formátovat. Případné změny potvrdíme tlačítkem Použít.

				۵ 🗉 🕹
ÚLOŽIŠTĚ				ÚLOŽIŠTĚ -> SPRÁVCE HDD
ZÁKLADNÍ		Fyzická poloha -		Volné místo/Místo c 1.53 TB/1.81 TE
PLÁN			Čtení/zápis 🗸	
SPRÁVCE HDD				
DETEKCE HDD				
ODHAD NAHR.				
FTP				
ZÁZNAM				
	Obnovit			

V následující podsekci v první záložce nalezneme detekci - test povrchu HDD. V položce Typ vybereme patřičnou detekci, buď rychlou a namátkovou (Detekce klíčové oblasti) a nebo pomalou a důkladnou (Globální detekce), dále vybereme HDD na kterém se má test povrchu provést a klikneme na Zahájit detekci. Proces testu započne. Vpravo uvidíme aktuální proces a na závěr bude zobrazena výsledková správa. Upozornění! Během testu nefunguje nahrávání obrazu!

		ÚLOŽIŠTĚ -> DETEKCE HDD -> Detekovat
Detekovat H	lášení	
Typ Detekce klíčové oblasti	HDD základní deska-1 • Zahájit det. Zastavit	
	📕 Dobrý 🔳 Špat. 📕 Blok	
	č. detekovaného 1	
	Místo celkem 1863.02 GB	
	Aktuální HDD 1	
	Detekovat rychlost 1863.02 GB/S	
	Proces 100.00 %	
	čas detekce 00:00:01	
	Zbývající čas 00:00:00	
	Detekce klíčové oblasti 🔻	
	Detekce klíčové oblasti	
	Globální detekce	
	Detekovat H	Detekovat       Hlášení         Typ       Detekce klíčové oblasti       HDD       základní deska-1       Zahájit det.       Zastavit         •       <

Druhá záložka slouží k přehledům vykonaných testů. Tyto výsledky se ukládají v přístroji a umožňují nám kontrolu provedených (dokončených) testů.

				ان 🕫 👟 🗢
ÚLOŽIŠTĚ			ÚLOŽIŠ	STĚ -> DETEKCE HDD -> Hlášení
ZÁKLADNÍ				
PLÁN	<b>Typ detekce</b> Detekce klíčové oblasti	Čas zahájení 2019-06-10 20:20:43	Kapacita 1863.02 GB	Chyba 0
SPRÁVCE HDD				
DETEKCE HDD				
ODHAD NAHR.				
FTP				
ZÁZNAM				

V následující podsekci nalezneme docela užitečný nástroj pro kalkulaci místa podle vloženého HDD. Podle zaškrtnutých aktuálně nastavených kanálů v dolní části obrazovky vidíme výsledek. První záložka je pro výpočet dní, pokud známe velikost disku a druhá pro výpočet velikosti HDD pokud známe počet dní, které chceme nahrávat. Ovládání je intuitivní.

							ا ک 😔	
ÚLOŽIŠTĚ							ÚLOŽIŠTĚ -> ODHAI	D NAHR.
							Snímk. rychlost	
						960x576(960H)		
FTP								
ZĂZNAM								
	Znám	ý pro	Známý čas					
		ita 2.	000	TB = 2000 GB				
	Čas	22						
		Odhad za:	namu dat je zde pouze	pro referenchi ucely. Při	vypočlu doby zaznamu bu	ate veimi opatrni.		

Předposlední podsekce je k nastavení FTP úložiště. Funkci aktivujeme posuvníkem Povolit a zvolíme patřičný protokol. Dále vyplníme IP adresu, port a přihlašovací údaje. Zvolíme adresář pro ukládání, maximální velikost zaplněného prostoru a interval pro nahrávání obrázků. V dolní části poté zvolíme příslušný kanál, pracovní období a typ události. Otestujeme tlačítkem Test, uložíme tlačítkem Použít, údaje vrátíme do původního nastavení tlačítkem Výchozí a odejdeme bez uložení tlačítkem Zrušit.

			• • • •
ÚLOŽIŠTĚ			ÚLOŽIŠTĚ -> FTP
ZÁKLADNÍ		FTP (@ SFTP (doporučeno)	
PLÁN		0.0.0	
SPRÁVCE HDD			
DETEKCE HDD			
ODHAD NAHR.			
FIP			
ZÁZNAM			
		Po v Alarm IVS DP Bĕžný	
		00:00 - 24:00	
	Období 2	00:00 - 24:00	
	Výchozí Test	Použít	Zrušit

Poslední podsekce je velmi důležitá, zde nastavujeme základní funkce přístroje. Pokud zde nastavíme něco špatně, nebude nám přístroj správně nahrávat co požadujeme. Máme vždy na výběr z možností Auto (nahrávání se řídí plánem), Ručně (nahrávání musíme zapnout ručně) a nebo Stop (nenahrává se). Vybrat si můžeme z velmi kvalitního hlavního streamu a nebo z vedlejšího náhledového streamu. V dolní části ještě můžeme povolit či zakázat ukládání snímků.

		0 = •
ÚLOŽIŠTĚ		ÚLOŽIŠTĚ -> ZÁZNAM
ZÁKLADNÍ		
PLAN		
SPRÁVCE HDD		
DETEKCE HDD		
ODHAD NAHK.		
FTP		
ZÁZNAM		
	P	oužít Zrušit

Další záložkou na hlavní liště je položka Zobrazit. V této skupině nastavíme základní rozlišení výstupu na monitor, rozložení kamer na náhledových obrazovkách, prohlídku a také vícenásobný náhled.

×CP										
	Ō	Q	கி		-:Q:-	Ģ	8	ŝ	ì	
				<u>ب</u>	obrazit	Proh	lédnout		O <sup>Prohlídka</sup>	
					Iulti-Preview					
		<b>'</b>								

První podsekcí je nastavení hlavního zobrazení. Můžeme aktivovat zobrazení času a kanálu, zvolit originální rychlost videa, zobrazit pravidla pro chytré funkce, povolit přehrávání zvuku, zvolit hlasitost zvuku a průhlednost OSD menu či případně upravit rozlišení pro připojenou obrazovku. V posledním řádku můžeme vybrat, zdali chceme po zapnutí vidět okno náhledu nebo seznam uložených snímků obličejů. Vše uložíme tlačítkem Použít.

			• ۵ ۵
ZOBRAZENÍ			ZOBRAZENÍ -> ZOBRAZENÍ
ZOBRAZENÍ			
ZOBRAZENÍ			
TOUR			
MULTI-PREVIEW			
	• •	<b>⊕</b> 50	
	00	<b>①</b> 0%	
	1920x1080		
	Běžné		
			Použít Zrušit

Druhá podsekce zobrazení slouží k nastavení zobrazovaných kamer v náhledech. Jednoduše z roletkových seznamů zvolíme, které kamery se na jakých místech mají zobrazovat. Nastavení uložíme tlačítkem Použít.



V další podsekci s nápisem TOUR si můžeme nadefinovat automatické prohlídky pro jednotlivé události. Vybereme interval přepnutí kamer a pro jednotlivé události si nastavíme co se má zobrazovat a v jakém pořadí. Nastavení uložíme pomocí tlačítka použít. Výchozí hodnoty od výrobce vyvoláme tlačítkem Výchozí.

<b>≈ CP PLUS</b> Orange ZOBRAZENÍ				ک 📰 کې 🗐 کې
ZOBRAZENÍ				
ZOBRAZENÍ				
TOUR		Zobraz. 1		
TOUR		Zobraz 1		
MULTI-PREVIEW		200122.1		
	8 🗸		Skupina kanálů	
	Přid. Upra	vit Odstranit		
				Použít Zrušit

V poslední podsekci najdeme aktivaci vícenásobného náhledu. V případě, že chceme na obrazovce náhledu mít více oken najednou, je potřeba deaktivovat nadbytečné funkce (vyhledávání obličeje, alarmy, chytré funkce) a ponechat veškerý výkon zařízení na zobrazení náhledu. Pro aktivaci této funkce přesuneme posuvník Povolit doprava a uložíme tlačítkem Použít.

		۰ 📾 🍋
ZOBRAZENÍ		ZOBRAZENÍ -> MULTI-PREVIEW
ZOBRAZENÍ		
	H.264H	
ZUDRALEINI	704x576(D1)	
TOUR		
MULTI-PREVIEW	1024	
		Použít Zrušit

Další záložkou na hlavní liště je položka Účet. Zde můžeme spravovat uživatelská jména a hesla, uživatelské účty, skupiny uživatel či univerzálního Onvif uživatele (pro kompatibilitu s ostatními zařízeními a softwary jiných značek je zde speciální protokol, který funguje nezávisle na čemkoliv od CP PLUS).

×CP	PLUS DRANGE										🖢 😩 📾 🕴
	) Video	) Kamera	ъба síť		-`ᢕ҉- Inteligentní	Úložiště	 Zobrazit	8 <sup>Účet</sup>	{်္ပိ Nastavení	<b>i</b> Informace	
				8 '	Jživatel		283 Skup			Onvif Uživatel	
		$\bigcirc$									
		$\square$									

První podsekce umožňuje vytvářet, editovat či mazat uživatelské účty. Tlačítkem Přidat uživatele přidáme do systému nový účet, tlačítkem se symbolem tužky můžeme uživatele editovat a tlačítkem se symbolem koše uživatele smažeme.

					ە 🛚
ÚČET					ÚČET -> UŽIV.
UžIV.				av MAC ad	
SKUPINA			🗄 Přihl. r		
ONVIF UŽIVATEL					

Při kliknutí na tlačítko Přidat uživatele nebo na tlačítko se symbolem tužky se nám objeví následující okno. Vyplníme uživatelské jméno a heslo, v políčku paměť napíšeme poznámku k účtu, vybereme skupinu, vyplníme období kdy se lze přihlásit, můžeme zadat MAC adresu počítače uživatelem, můžeme změnit či zadat heslo a v dolní části obrazovky můžeme aktivovat či deaktivovat jednotlivé pravomoci. Uložení provedeme tlačítkem OK, návrat bez uložení tlačítkem Zrušit.

Přidat uživ.		
	admin 👻 Nast.	
Oprávnění Sustán Džek		
System Prei ✓ All ✓ Účet ✓ Úložiště ✓ ZABEZPEČE	✓ Systém ✓ Událost NÍ ✓ ZÁLOHA	🗹 OVLÁDÁNÍ NAHRÁVÁNÍ 🗹 KAMERA
		OK Zrušit

Druhá podsekce umožňuje vytvářet, editovat či mazat uživatelské skupiny. Tlačítkem Přidat skupinu přidáme do systému nový účet, tlačítkem se symbolem tužky můžeme skupinu editovat a tlačítkem se symbolem koše skupinu smažeme.

		in i in contra i	al de la companya de			ی 🚍 ک
ÚČET						ÚČET -> SKUPINA
UŽIV.		Názevskuniny		Odstranit		
		admin			administrator group	
SKUPINA					user group	
ONVIF UŽIVATEL						
	Přida	itsk				

Při kliknutí na tlačítko Přidat skupinu nebo na tlačítko se symbolem tužky se nám objeví následující okno. Vybereme z přednastavené možnosti oprávnění, zadáme název skupiny, poznámku a již si vybíráme oprávnění skupiny. Uložení provedeme tlačítkem OK, návrat bez uložení tlačítkem Zrušit.

Přidat skupinu		
Název skupiny Paměť Oprávnění Systém Přehrávání	Monitorovat	
<ul> <li>☐ All</li> <li>Účet</li> <li>Úložiště</li> <li>☐ ZABEZPEČENÍ</li> </ul>	<ul> <li>Systém</li> <li>Událost</li> <li>ZÁLOHA</li> </ul>	<ul> <li>OVLÁDÁNÍ NAHRÁVÁNÍ</li> <li>KAMERA</li> </ul>
		OK Zrušit

Poslední podsekce umožňuje vytvářet, editovat či mazat uživatele pro Onvif protokol. Tlačítkem Přidat uživatele přidáme do systému nový účet, tlačítkem se symbolem tužky můžeme uživatele editovat a tlačítkem se symbolem koše uživatele smažeme.

			• • • •
ÚČET			ÚČET -> ONVIF UŽIVATEL
UŽIV.			
SKUPINA			
ONVIF UŽIVATEL			
	Přidat uživ.		

Při kliknutí na tlačítko Přidat uživatele nebo na tlačítko se symbolem tužky se nám objeví následující okno. Zadáme patřičného uživatele, přidáme heslo a vybereme oprávnění. Uložení provedeme tlačítkem OK, návrat bez uložení tlačítkem Zrušit.

Přidat uživ.			
Uživ. Heslo			
Potvrdit heslo Skupina	admin		
		ок zi	rušit

Předposlední sekcí na hlavní straně je základní nastavení přístroje. Můžeme zde nastavit čas, datum a svátky, jazyk, hlasové zprávy, zabezpečení, udělat import nebo export nastavení, provést aktualizaci systému či vrátit systém do stavu od výrobce.

X CP PLUS Branse	that i i i		<b>• • •</b>
[] 및 라	لَيُّ -لُنُ- Událost Inteligentní Úložiště	Zobrazit Účet Nastavení	<b>i</b> Informace
	Obecné • Obecné • Datum čas • Sváteční	Zabezpečení     • Přístupové oprávnění • Obnovit     heslo	Hlas • PLÁN • SPRÁVCE SOUBORŮ
۶ ک ک	Údržba systému	() IMP/EXP	✓ Výchozí <sup>*</sup>
2002	Aktualizovat		
	tonfigurace systèmu a další nastavení		

První podsekce a záložka obsahuje obecná nastavení. V prvním řádku můžeme zařízení pojmenovat, v druhém mu přidělit číslo identifikace. Další řádek umožňuje zvolit jazyk přístroje a další standard videa (přednastavený je PAL). Další řádek umožňuje nastavit čas, po který bude trvat přehrávání v náhledovém okně, dalším řádkem nastavíme čas, po kterém dojde k automatickému odhlášení. Přepínačem Navigační lišta aktivujeme pomocnou lištu navigace a posledním řádkem si můžeme upravit citlivost myši na pohyb.

				ى 🗄 🌜
SYSTÉM				SYSTÉM -> OBECNÉ -> Obecné
OBECNÉ	Obecné			
ZABEZPEČENÍ		Uni+ DVR		
10.25				
Hlas		Čeština		
ÚDRŽBA SYSTÉMU		PAL		
IMD/EYD				
THE ALL ALL			Při odhlášení monitorovat kanál(y)	
VÝCHOZÍ				
UPGRADE		•	●	
				Použít Zrušit

V druhé záložce se nastavuje datum a čas pro přístroj. V prvním oddělení nastavíme čas a datum, časovou zónu a formát zobrazení. V druhém oddělení můžeme aktivovat letní čas a ručně jej nastavit. V posledním oddělení můžeme zapnout automatickou synchronizaci s časovým serverem na internetu.

			🐱 🛎 🖽 O
SYSTÉM			SYSTÉM -> OBECNÉ -> Datum a čas
OBECNÉ			
ZABEZPEČENÍ	10 / 06 / 2019 20 : 34 : 27		
01	(GMT+01:00)Amsterdam,Berlin,Rom	e,Paris 🔹	
Hias	DD MM RRRR		
ÚDRŽBA SYSTÉMU			
IMP/EXP	24 HOD. 👻		
VÝCHOZÍ			
Upontor			
UPGRADE	m 01/01/2000 01:00		
	m 01/01/2000 00:00		
	time.windows.com		
	123		

Poslední záložka slouží pro nastavení svátků. Tlačítkem Přidat svátek se zobrazí jednoduchá tabulka, kde vyplníme název svátku a kdy má svátek být a jak trvat a klikneme na tlačítko Přidat.

OBECNÉ				SYSTEM -> (	JBECNE -> Nastaveni svätků
ZABEZPEČENÍ					
Hlas					
ÚDRŽBA SYSTÉMU					
IMP/EXP					
VÝCHOZÍ					
UPGRADE					
2010/41/2014					
		10 / 06 / 2019			

V další podsekci s názvem Zabezpečení můžeme nastavit povolené a zakázané IP adresy pro přístup do systému. Vybereme typ záznamu (povolená či zakázaná) a zadáme počáteční a koncovou IP adresu.

				SYSTÉM -> 7ABE7PEČENÍ -> Přístun práva
OBECNÉ	Přístup. práva			
ZABEZPEČENÍ		Limity sítě-seznam po… 👻		
Hlas			Přídat IP adr	
ÚDRŽBA SYSTÉMU			Přídat IP seg	
IMP/EXP				
VÝCHOZÍ		teční adresa		
UPGRADE				
		Limity sítě-sez	nam po 🔹	
		Limity site-sez	nam zakáz. položek	

V druhé záložce této podsekce můžeme posuvnými přepínači nastavit zákazy použití pro některé základní funkce přístroje. Můžeme zde ovlivnit reset hesla, použití externího GSM modemu, použití CGI a nebo povolit či zakázat univerzální Onvif protokol. V dolní části můžeme zapnout šifrování zvuku, musí jej však protistrana také podporovat..

SYSTÉM				SYSTÉM -> ZABEZPE	ČENÍ -> Systémová služba
OBECNÉ		Systémová služba			
ZABEZPEČENÍ					
Hlas	Zatiacte mobilni teleron				
ÚDRŽBA SYSTÉMU					
IMP/EXP	Šifrování přenosu zvuk				
VÝCHOZÍ		Příslušné zařízení ne			
UPGRADE					
2					
					Použít Zrušit

V další podsekci s názvem Hlas můžeme spravovat zvukové soubory. V první záložce můžeme nastavit rozvrh automatizovaného přehrání hlasového souboru (např. gong pro pauzu na oběd).

							CVICTÉN - L	
OBECNÉ	ROZVRH	MANAŽÉR SOUBORŮ					5151 EM -> 1	nias -> KOZVKH
	Období	Název soubo	Interva		Výstup Mik			
	00:00 - 2	24 : 00 Žádný	60		Mik.			
ÚDRŽBA SYSTÉMU	00 : 00 - 2	24 : 00 Žádný	60		Mik.			
	00:00 - 2	24 : 00 Žádný 24 : 00 Žádný	60 60	0	Mik. Mik			
	00:00 - 2	24 : 00 Žádný	60		Mik.			
							Použít	

V druhé záložce této podsekce můžeme do přístroje nahrát nové zvukové soubory. Klikneme na tlačítko Přidat a nahrajeme z USB flashdisku do HDD přístroje patřičný soubor. Soubory zde můžeme případně přejmenovat či odstranit.

<b>≪CP PLUS</b> BRANGE SYSTÉM			e a strender	SYSTÉM	🐱 🛔 🖪 ల -> Hlas -> MANAŻÉR SOUBORŮ
OBECNÉ	ROZVRH	MANAŽÉR SOUBORŮ			
ZABEZPEČENÍ					
Hlas					
ÚDRŽBA SYSTÉMU					
IMP/EXP					
VÝCHOZÍ					
UPGRADE					
				Hlasitost 👄–	Prid.

V další podsekci Údržba systému najdeme možnost automatického restartu (doporučujeme aktivovat pro vyprázdnění cache v zařízení – minimálně jednou týdně) a můžeme zde upravit rychlost ventilátoru podle potřeby.

SYSTÉM	SYSTÉM -> ÚDRŽB/	A SYSTÉMU
OBECNÉ		
ZABEZPEČENÍ	Nikdy - Režim ventil. skříně	
Hlas	Vždy spuštěný 🔹	
ÚDRŽBA SYSTÉMU		
IMP/EXP		
VÝCHOZÍ		
UPGRADE		
	Použít	Zrušit

V následující podsekci můžeme formátovat připojené USB zařízení a importovat či exportovat aktuální nastavení přístroje. Tato funkce usnadní přenos nastavení mezi vícero přístroji.

SYSTÉM				💿 🍙 ( SYSTÉM ->	IMP/EXP
OBECNÉ		sdb1(USB USB)			
		7.75 GB			
ZABEZPECENI		1 10 GB			
Hlas		1.10 00			
UDRZDA STSTEMU					
IMP/FXP	🗅 .Trashes				
	📫 .Spotlight-V100				
VÝCHOZÍ	🖿 MOST rada 1 TV S				
	🚞 System Volume Ir				
UPGRADE	🖿 WIN7				
	E README				
	DODL				
	📫 FAQ				
	🗀 ICON				
	QUICK_INSTALL				
	DUTILIZE_DUAL_N				
			24.2 KB		
N	iová složka			Import Exp	port

V předposlední podsekci nalezneme obnovení některých funkcí přístroje, případně návrat do továrního nastavení. Můžeme si zde vybrat z defaultního nastavení jen některých tematických sekcí v přístroji a nebo můžeme přístroj kompletně vrátit do výchozího nastavení kliknutím na tlačítko Výchozí nastavení.

	and the fighter of the second state of the second state of the second state of the second state of the second s	
SYSTÉM		SYSTÉM -> VÝCHOZÍ
OBECNÉ		
ZABEZPEČENÍ		
Hlas		
ÚDRŽBA SYSTÉMU		
IMP/EXP		
VÝCHOZÍ	ULOZISTE ULOZISTE	
UPGRADE		Použít Zrušit

V poslední podsekci můžeme provést aktualizaci přístroje . Na výběr máme aktualizaci z internetu a aktualizaci ruční z USB flashdisku. V případě ruční aktualizace vložíme USB flashdisk do USB portu přístroje a klikneme na tlačítko Upgrade v horní části obrazovky. Proces aktualizace započne. Po dobu aktualizace nevypínejte přístroj! Může dojít k jeho zničení!

		<b>0 3 6</b>
SYSTÉM		SYSTÉM -> UPGRADE
OBECNÉ	Upgradovat z USB	
ZABEZPEČENÍ		
Hlas		
ÚDRŽBA SYSTÉMU		
IMP/EXP	Aktualizace online	
VÝCHOZÍ		
UPGRADE	Informace o serveru	

Poslední sekcí na hlavní straně jsou informace. Získáme zde základní informace o zařízení, ale i veškeré protokoly, seznamy alarmů, informace o vytížení sítě, kanálech a HDD.

×CP	PLUS Orange										
	) Video	ے Kamera	ббо Sít		- ݢֵׁטֶ֫:- Inteligentní	Úložiště	<b></b> Zobrazit	ے Účet	ک Nastavení	i Informace	
	i		t∏ Verze			j Záznam.					
				ြန္နာ Informace o alarmu		Sít • Online uživatel • Přípojit sít • Test sítě					
			Informace o kanál	e	BPS BPS						
				Podr							

První podsekce s názvem Verze obsahuje přehledné základní informace o zařízení. Důležitá je informace o datu sestavení a sériové číslo pro vzdálené připojení k přístroji. Ostatní informace jsou informativního charakteru.

		0 8 8 0
INFO		INFO -> VERZE
VERZE		
PROT		
ALARMU INFO		
	CP4J05269PAZ00003	

V další podsekci nalezneme všeobecné protokoly o zařízení. Jsou zde zaznamenány všechny systémové události, jakožto i informace o přihlášení a odhlášení a činnostech obsluhy. Nahoře zvolíme typ události, který chceme zobrazit a vybereme časové období událostí. Klikneme na tlačítko Hledat. Dole můžeme vyhledané události zálohovat, případně vymazat.

			0 8 8 0
INFO			INFO -> PROT.
VERZE		All	
500T		06/06/2019 00:00:00	
PROT.		07/06/2019 00:00:00	
UDÁLOST	36 Čas prot.		
	21 2019-06-06 17	:56:17 INFO S.M.A.R.T	
ALARMU INFO		:56:17 INFO S.M.A.R.T	
		:03:52 Ulož konfig. OBECNÉ!	
SÍŤ			
INFO O HDD			
INFO. O KANÁLU			
BPS			
	33 2019-06-06 19		
			Vymazat

V další podsekci vidíme aktuálně aktivované alarmy. Tato sekce slouží pro celkový přehled o aktivovaných alarmech (například když zařízení pípá upozorňující zvuk).

INFO				INFO -> UDÁLOST
VERZE	Typ alarmu Ztráta video	2215679		
PROT.	Zuata videa	2343010		
UDÁLOST				
ALARMU INFO				
sít				
INFO O HDD				
INFO. O KANÁLU				
BPS				
	Obnovit			

V další podsekci získáme podrobný přehled o všech proběhlých alarmech. Tyto jsou rozdělené podle typu. V roletkovém seznamu nahoře vybereme typ události, který nás zajímá, v další části zvolíme správné datum a klikneme na tlačítko Hledat. Záznamy se nám zobrazí. V dolní části je můžeme zálohovat či zobrazit detaily.

				• ۵ ۵ ۵
INFO				INFO -> ALARMU INFO
VERZE		All		
DDOT		06/06/2019 00:00:00		
PROT.		07/06/2019 00:00:00		
UDÁLOST				
ALARMU INFO				
SIŤ				
INFO O HDD				
INFO. O KANALU				
	9 2019-06-06 1	':55:20 <ztráta 8="" :="" videa=""></ztráta>		
BPS				
				Zaloha Detaily

V další podsekci s názvem Síť v první záložce vidíme aktuálně přihlášené síťové uživatele. Můžeme je odhlásit či zablokovat.

			·	
INFO				NFO -> SÍŤ -> Online uživatel
VERZE				
PROT.				
UDÁLOST				
ALARMU INFO				
sít				
INFO O HDD				
INFO. O KANÁLU				
BPS				
	Blok 60			

V druhé záložce podsekce Síť najdeme aktuální vytížení sítě. Tato informace je užitečná při konfliktech sítě a odpojováním zařízení. V produktovém listu najdeme maximální vytížení daného přístroje a vytížení sítě nesmí být na hraně tohoto zjištěného údaje !



V další záložce můžeme funkčnost sítě otestovat či zachytávat komunikace přístroje po síti. V horní části můžeme zadat libovolnou IP adresu a spustit test pro otestování její dostupnosti a latence. V dolní části obrazovky můžeme zachytávat komunikaci přístroje pro diagnostické účely v případě problémů se sítí.

INFO					INFO -> SÍŤ -> Test sítě
			Test sítě		
	Test sítě Cílová IP				Test
		sdb1(USB USB)			✓ Obnovit
INFO O HDD					Procházet
				Velikost paketu sledování	
INFO. O KANALU			192.168.12.17		

V další podsekci s názvem Informace o HDD najdeme přehled připojených disků, celkové místo a místo volné. Posunutím spodní lišty vpravo zjistíme aktuální stav S.M.A.R.T údajů o stavu pevného disku a jeho aktuální status.

							🕑 ( INFO ->	
			Fy	zická poloha	Тур	Místo celkem 1.81 TB		
	1*	sda	zák	ladní deska-1	Čtení/zápis	1.81 TB	1.53 TB	
UDALOST				Volné místo			.M.A.R.T	Running status
				1.53 TB			B	Active
INFO O HDD								
								•

V předposlední podsekci nalezneme informace o připojených kamerách. Zobrazen je i typ připojení.

				<b>6 8 6</b>
INFO				INFO -> INFO O HDD
VERZE		S.M.A.R.T	Running status	
PROT.				
UDÁLOST				
ALARMU INFO				
SÍŤ				
INFO O HDD				
INFO. O KANÁLU				
BPS				

V poslední podsekci s názvem BPS se ukrývá přehled aktuálního datového toku pro jednotlivé kanály a nalezneme zde i rozlišení připojených kamer.

		8 8 0
INFO		INFO -> BPS
VERZE	K Kb/S Rozlišení Vlna 1 1038 960*576 ]	
PROT.	2 66 1280°720 3 66 1280°720	
UDÁLOST	4 66 1280*720	
ALARMU INFO	6 66 1280 <sup>+</sup> 720	
SÍŤ	7 65 1280*720 8 68 1280*720 ]	
INFO O HDD		
INFO. O KANÁLU		
BPS		

Pro případ, že bychom chtěli přístroj vypnout či restartovat, použijeme ikonku v pravém horním rohu. Vypínání přístroje je nutno dělat vždy tímto způsobem, jinak může dojít k poškození HDD v přístroje či ke ztrátě záznamů !

