

AI-C19-SD20WACS



Automatický přístupový systém s měřením teploty a kontrolou roušky

Přečtěte si řádně tento návod k obsluze. Veškeré další informace naleznete na našich stránkách

http://www.cpplus.cz

Prohlášení

Děkujeme vám za zakoupení našich produktů, pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky, kontaktujte nás.

Tato příručka je určena pro automatický přístupový systém s měřením teploty a kontrolou roušky AIPA. Návod popisuje výrobek v době výroby k poslední verzi firmware a software. Nové změny nebudou zapracovány.

Pokud popis této příručky neodpovídá skutečným vlastnostem výrobku, kontaktujte nás.

Bezpečnostní opatření

1. Upravte si výchozí heslo ihned po instalaci zařízení, aby nedošlo k nabourání se do systému.

 Neumisťujte a neinstalujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topného zařízení.

- 3. Neinstalujte zařízení na mokrých, prašných nebo výbušných místech.
- 4. Dodržujte doporučené napájecí napětí.
- 5. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinými tekutinami.
- 6. Instalujte zařízení na dobře větrané místo a neblokujte ventilační otvory zařízení.
- 7. Používejte zařízení pouze k určenému účelu uvedeném v tomto návodu.
- 8. Nerozebírejte zařízení bez souhlasu výrobce.
- 9. Zařízení přepravujte a používejte v přípustném rozsahu vlhkosti a teploty.

Zřeknutí se odpovědnosti

Je-li produkt používán za následujících okolností, není možno uplatnit jakoukoliv odpovědnost za vady či úraz:

- A. Instalace nebo použití zařízení je v rozporu s popisem v tomto návodu.
- B. Nezákonné využití k trestné činnosti.
- C. Zásah vyšší mocí.
- D. Úpravy zařízení, zásahy do zařízení, nevhodný software, nevhodné připojení.

Naše společnost neručí za škody způsobené využitím přístroje pro zvláštní účely ani s použitím neoriginálního příslušenství. Toto zařízení nesmí být používáno pro lékařské / bezpečnostní účely, které mohou způsobit ohrožení života a zranění osob nebo pro nebezpečné použití na zbraních hromadného ničení, biologických a chemických zbraních, pro jaderný výbuch a jakéhokoli nebezpečného použití jaderné energie nebo v rozporu s humanitárními účely. Jakoukoli ztrátu nebo odpovědnost vyplývající z takového použití nese pouze uživatel.

Toto zařízení musí být správně nainstalováno, v místech kde nemůže dojít k nehodám nebo zranění osob a ztrátám majetku způsobených nevhodnou obsluhou. Při provozu je nutno dodržovat směrnice GDPR a směrnice ohledně soukromí. Jakékoliv použití v rozporu s těmito směrnicemi spadá na vrub uživatele a může vést k přestupkovému jednání a následnému postihu.

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé ztrátou uložených záznamů či nerozpoznatelným záznamem, nebo zarušením signálu přenosu a následném výpadku provozu zařízení.

Přístroj je určen jen pro interní montáž!

1. Popis přístroje

1.1 Přední strana



2. Popis připojení



Konektor	Označení	Barva
Rozhraní Wiegand	D0	Modrá
	D1	Fialová
	W_GND	Šedá
Rozhraní RS485	485A	Hnědá
	485B	Oranžová
Relé výstup	NC	Zelená
	COM	Žlutá
	NO	Bílá
Napájení	GND	Černá
	DC12V	Červená

3. Instalace zařízení

3.1 Instalace na stůl

Krok 1: Položte přístroj displejem dolů a připravte si stojánek a montážní příslušenství.

Krok 2: Silikonový kroužek umístěte do pozice otvoru na vnitřní straně držáku stojánku.



Krok 3: Zarovnejte otvory v držáku s otvory v zařízení a upevněte držák k tělu pomocí šroubů.



Krok 4: Zapojte kabely. Rozložte stojánek a podle potřeby upravte úhel.



3.2 Montáž na zeď

Krok 1: Podle instalačního štítku navrtejte otvory do zdi a namontujte hmoždinky.

Krok 2: Protáhněte síťový kabel a další potřebnou kabeláž skrz nástěnný držák, vsuňte kabely do drážky pro kabely a poté připevněte držák ke zdi pomocí šroubů.

Krok 3: Připojte kabely, nainstalujte zařízení na nástěnný držák, poté zarovnejte otvory pro šrouby na levé a pravé straně, namontujte matice a zajistěte šrouby.

4. Používání přístroje

Varování: Přístroj je určen jen pro orientační měření teploty osob! V případě potřeby nutno měřenou osobu přeměřit certifikovaným měřidlem. Změřené teploty na přístroji slouží pro rychlé rozlišení osob se zvýšenou teplotou od osob s nízkou teplotou. Naměřené hodnoty jsou tak odvislé od mnoha faktorů a nelze je považovat za hodnoty finální (potvrzené)

Uvedení do provozu

Připojte všechny kabely dle použití a připojte také LAN kabel tak, aby zařízení a koncový počítač byly ve stejné podsíti. Následně připojte napájení 12V a zařízení se samo zapne.

4.1. Instalace obslužného programu

Krok 1: Z našich stránek si stáhněte program SDP2000 a po stažení postupujte podle výzev k provedení instalace.

Krok 2: Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona programu SDP2000 pro správu zařízení.

4.2. Přihlášení do systému

Krok 1: Poklepejte na ploše na ikonu pro vstup do přihlašovacího prostředí. (Doporučuje se prohlížeč Google Chrome nebo Firefox)

Krok 2: Zadejte uživatelské jméno "admin", heslo "admin" a kliknutím na "Login" se přihlaste k programu.

Smart Device	Platform
Account	
Please enter account nu	mber
Password	
Please enter your passw	ord
Remember account	Login

4.3. Přidání zařízení do programu

Krok 1: Po přihlášení do platformy klikněte na ikonku Resource / Device / +Add a dále klikněte na ikonku Search device. Pokud je vše správně připojeno, zařízení se objeví ve spodní části obrazovky.

Seat	Device Platform												Q. name
•				IN I	Dates 1	IP Address	Later P address	Device MAC	Ester NAC addres				
ę	Data Costar		_										
-	Resource	^		■ A65	9 lai								Releà
	Divisi				Device Name	Device Type	sx	IP Address	Device MAC	Communication Part	State	State	Senap
	Personal				FID	FRISATW	7111677377745	192.168.12.11	20.4F.51.8D.2F.73	7080	On line	Not.Added	0 0
	Altendance												
											Total 1 Total Page 1	Lab page dores 11.	
ę													
8													
	Seminal Vesion												

Krok 2: Vyberte zařízení, klikněte na ikonu 🕎 chcete-li změnit IP zařízení a

Následně klikněte na tlačítko Submit.

🛱 Data Gretar		21		9007 L/L	Address		Device MAC 1	HIN MAC appens				
A Resource	~	0.44	in Sec.									tatan
Jeska			Device Name	Oexice Type	1		Cont.	- 12 ×	State	State	541	up.
III Personed	÷.		HD	FROZOVIA	12115	'P Addres	172181474			Not Addred		
🖗 Report	÷	0	FRD	F#22011H	71200	"Network Mask	255,255,246.0			Not Added		
🛱 System	×.			INDIARM	THE	Gateway	172181923			Not Antonio	14	
📑 Terminal Vanices	~~~					DHS	172181923					
		8	MD.	TRUEGTIA			Of Select			NOLABORU		
			PHID	TKO2GYNK	12012	-				Not Added	-00	

Po opuštění zařízení je zařízení ve výchozím nastavení zapnuto "DHCP". Pokud zařízení není připojeno k serveru DHCP, ale DHCP je nastaveno na "Zapnuto", výchozí hodnoty jsou následující: IP Address: 192.168.1.88, Subnet mask: 255.255.255.0, Port: 7080.

Krok 3: Vyberte zařízení a klikněte na ikonu 🕂 nebo na F a vyberte oblast. Klikněte na "Submit"

- Date	-		SN		anth P	Address		Deutice MAC						
Reso		~	6 344	10 Jun									hala	**
- 00	en er			Device Name	Device Type	51	P Address	Device MAC	Communication Port	Date	State	50		
n Pene	rent	~				-		Add desire	- 7 -					
, vinc		~		PD .	PRODUCINW	121154004		PERSO GROATE			No. Advant	Θ.		
l Nepo		*		HD	F#22011	799930687	Number of selected d	Andrew 1	and report		NotAdded	6		
B Syste		×					ter Los	will area						
	ésal Verskort	<u> </u>		388494	FRODARYW.	331150358	and Lin				NecAdded			
			•	rep	PRODUCTION	73111534	Car	CP Set			Not Added	6		
				HD	PRODUM	111156254	HU 172.58.297.4	X SF ST ST BAD	7983		Not Addied	66		

4.4. Konfigurace zařízení

Po přihlášení k platformě přejděte do rozhraní Device a klikněte na ikonu ke konfiguraci základních parametrů a dalších síťových nastavení, vzdáleného nastavení a dalších funkcí. Můžete zde i zařízení smazat.

B A44	¥ Del 9,5m	ch Derice 🕹 Bat	ch Upgrade Finnevare	-	_	Conf.	_	- 2 >				Expot ~
	Device Name	Device Type	5N 710(677377745	Basic Parameters	Network Courlig	Resulte Config	Version Info	Panction Parameters	karwa anali area	State On line	5 er	• ເນ
				Restart terminal der	ice .			Retart				
				Upgrade firmware				Pinne select 👻	d Each j	age shows 10 .	x <	2 2 2
				Language rwitch				Inglish 🛩				
				Volume setting(0.24)				0				
				Screen brightness set	ting(15-100)			60				
				Supplementary light	ng osting							
				Raby spening and d	ning control			15 -				
				Restore factory setting	¢			Reset				

4.5. Import obličejů oprávněných osob

Krok 1: Po přihlášení do platformy klikněte na složku Personell a podsložku Personell. Dále klikněte buď na políčko +Add a nebo na Input personnel images in batches. Vyberte obrázky a klikněte na tlačítko Upload. Obrázky se přidají do zařízení.

SmartDe	vice Platform													
ant Se			Na.	Search number	Name	Search name	Mobile Ph	ione No. 5	carch mobil	eph 6	ertificate Na.	Search certificate	State	All V
2 1	Data Center													
	Resource	~	-	All			A44	1 Autoria	Reizza	Input pero	maal images in b	atches 🛛 Datch imp	et personal inform	im 🗑 Del
84 3	Nersonaed	^		No Group				Image	No.	Name	Gender	Mobile Phone No.	Department	Certificate Type
	Department													
*								, 1 .	22	FILIP	Male		No Group	Other
1	Mendance	~												
*	Vaitor	~												
	Report	~												
	System	~												
	Cerminal Version	~												

Krok 2: Můžete kliknout na Batch import personnel information pro dávkové přidání informací pomocí XLS šablony. Stáhněte šablonu XLS, zadejte do šablony osobní údaje podle obrázku, poté šablonu uložte, klikněte na tlačítko Import a importujte uloženou šablonu informací o personálu. Takto nemusíte jednotlivé osoby vyplňovat ručně po jedné.

Krok 3: Poté, co je galerie přidána do zařízení, může začít přístroj používat pro poznávání tváře.

Dojde-li k abnormalitě na platformě inteligentního terminálu, jako je abnormální čtení nebo abnormální požadavek datového rozhraní, postupujte podle následujících kroků:

Klikněte pravým tlačítkem na spuštěnou ikonu SDP2000 v pravém dolním rohu plochy a zkontrolujte, zda je stav Nignx, Mysqld a SDP2000 zelený (normální stav). Pokud je některá položka zobrazena šedě, restartujte software, aby byla zelená.

4.6. Další možnosti

Vymazání zařízení z propojení s účtem:

Na zadní straně zařízení naleznete tlačítko RESET, které za provozu přístroje podržte 15 sekund. Poté dojde k obnově továrního nastavení přístroje.

Připojení přes WiFi:

Zařízení umožňuje připojení bez LAN kabelu, obsahuje v sobě modemy 2.4 a 5 Ghz. Připojení K WiFi síti najdete v lokálním rozhraní přístroje: Otevřete prohlížeč IE, zadejte "http://(IP adresa zařízení):(číslo portu)", například "http://192.168.1.88:7080", zadejte přihlašovací údaje, zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (12345 – pokud nebylo změněno) a zde vyhledejte sekci Network / Advance setup / WiFi.

Zapnutí / vypnutí rozpoznání roušky:

Zařízení umožňuje rozpoznat roušku či štít přes dolní část obličeje: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Function parameters / Check mask (aktivace / deaktivace). Defaultně je tato hodnota nastavena na zapnuto.

Umožnění vstupu všem osobám, které splňují teplotu, případně nasazenou roušku:

Pokud chceme umožnit přístup všem osobám, které splňují teplotu a roušku, můžeme tuto funkci aktivovat: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Function parameters / Stranger access (aktivace / deaktivace). Defaultně je tato hodnota nastavena na vypnuto.

Měření maximální dovolené teploty a nastavení hodnoty:

Pokud chceme měřit teplotu, případně chceme změnit hodnotu max. teploty: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Function parameters / Temperature check (aktivace / deaktivace) a Alarm temperature (nastavení mezní hodnoty).

Report průchozích osob a akcí:

Pokud chceme zjistit přehled osob: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Report a zde máme různé verze protokolů (přístup osob, abnormální přístup, návštěvnící). Po vyhledání událostí můžete zobrazit i fotografie osob.

Nastavení času pro otevření připojeného elektromagnetického zámku:

Pokud chceme změnit dobu otevření dveří: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Remote config / Relay opening and closing control a zde nastavíme čas otevření zámku v sekundách. Přednastavená hodnota je jedna sekunda. Vypnutí upozorňování hlasem:

Pokud chceme změnit dobu otevření dveří: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Remote config / Volume setting a zde nastavíme hodnotu 0, čímž se zvuková upozornění deaktivují. Přednastavená hodnota je 5.

Nastavení jasu displeje:

Pokud chceme změnit dobu otevření dveří: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Remote config / Screen brightness setting a zde nastavíme hodnotu dle požadavků. Přednastavená hodnota je 60.

Obnova přístroje do továrního nastavení:

Pokud chceme změnit dobu otevření dveří: Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Resource / Device / (zvolit přístroj a kliknout na kolečko symbolu nastavení) / Remote config / Restore factory setting a zde potvrdíme. Přístroj se resetuje a obnoví si všechny hodnoty z výroby. Stejnou akci lze také provést podržením 10 sekund skrytého tláčítka na zadní straně přístroje u držáku.

Celkový přehled o systému:

Otevřete program SDP2000 a zde vyhledejte sekci Data center. Budou zobrazeny veškeré dostupné statistiky:

CP PLUS spol. s r.o. 2020